



Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

Solorack mit und ohne Rückenlehne für HONDA VT 1100 C 3

Artikel-Nummer:
611.112
600.112

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- =====
- 1 Solorack
 - 2 Inbusschrauben M 10 x 50 x 1,25 mm
 - 2 U-Scheiben Ø 10,5 mm
 - 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 11 x 7 mm

Montagehinweise

=====

Den Solositz demontieren.

Das Solorack wird an den vorderen Verschraubungen der seitlichen Chromleisten mit den Inbusschrauben M 10 x 50 x 1,25 mm nebst U-Scheiben verschraubt. Die Aludistanzen Ø 18 x Ø 11 x 7 mm werden als Abstandshalter zwischengeschoben.

Die hintere Befestigung erfolgt an dem Stehbolzen auf dem Kotflügel mit der Originalmutter.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als weiteres Zubehör bieten wir für die VT 1100 C3 an:

- Art.-Nr. 625.906 Packtaschenhalter
- Art.-Nr. 501.118 Schutz- und Zierbügel
- Art.-Nr. 620.995 Handbag zur Anbringung auf Solorack
verschiedene Ledertaschen, Gepäckrollen usw.

