

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Gepäckträger mit Kofferträger für HONDA CB 250 / 400 N Bj. 78/80

Artikel-Nummer:  
650.100

*Der Bausatz umfaßt folgende Teile:*

=====

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 Kofferträger rechts         | 1 Kofferträger links             |
| 1 Verbindungsbügel            | 1 Gepäckbrücke                   |
| 2 Aludistanzen 18 x 11 x 30   | 2 Hohlschrauben M 10 x 1,25 x 50 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 16 | 4 Schloßschrauben M 6 x 16       |
| 6 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 2 Senkinbusschrauben M 6 x 20    |
| 2 U-Scheiben 10,4             | 16 U-Scheiben 6,4                |
| 6 U-Scheiben 6,4 x 3 mm dick  | 8 selbstsichernde Muttern M 6    |

*Montagehinweise*

=====

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Den verchromten Haltebügel, der um das Sitzbankende verläuft, demontieren; er entfällt.

Die vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger werden an den frei gewordenen Gewindebohrungen des Haltebügels hinter den oberen Federbeinbefestigungen mit den Originalschrauben des Haltebügels montiert. Seitlich werden die Kofferträger nicht zusätzlich mit dem Motorrad verschraubt.

Der Verbindungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er wird so plaziert, daß die Lasche in der Mitte des Verbindungsbügels deckungsgleich mit den Kotflügelbefestigungspunkten ist. Die Originalkotflügelbefestigungsschrauben lösen. Die Senkinbusschrauben M 6 x 20 zur Befestigung des Kotflügels verwenden, wobei jeweils zwei U-Scheiben 6,4 x 3 mm dick zwischen Kotflügel und Bügellasje geschoben werden.

Werden HEPCO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen und hinteren Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger verschraubt. Damit die Blinker nicht so weit vom Fahrzeug abstehen, ist es erforderlich, die Originalblinkerhalter zu demontieren. Hierzu die Blinker öffnen und die Befestigungsmuttern lösen. Zur Befestigung der Blinker werden die Hohlschrauben M 10 x 1,25 x 50 sowie die Aludistanzen 18 x 11 x 30 als Abstandshalter verwendet.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**