

**Gepäckbrücke für
HONDA CBR 600 F Bj. 97/98**

**Artikel-Nummer:
650.162 01 01 schwarz**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Gepäckbrücke | 2 Streben |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 35 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 14 U-Scheiben Ø 8,4 mm |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 25 | 2 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 8 U-Scheiben Ø 6,4 mm | 4 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 4 Kunststoffkappen M 6 | |

Montagehinweise

Die Kunststoffverschalungen links und rechts, die Heckverkleidung und die Sitzbank demontieren. Ebenfalls den Originalhaltebügel. Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die Gepäckbrücke wird an den Haltepunkten des Originalhaltebügels montiert. An den vier Befestigungspunkten werden jeweils 2 U-Scheiben Ø 8,4 mm als Distanzen zwischengeschoben. Zur Verschraubung vorne die Sechskantschrauben M 8 x 20, hinten M 8 x 35 nebst selbstsichernden Muttern verwenden.

Danach alle demontierten Teile wieder am Motorrad anbringen.

Die Gepäckbrücke kann durch Kofferträger Art.-Nr. 650.162 00 01 ergänzt werden.

Wird die Gepäckbrücke in Verbindung mit dem Kofferträger montiert, so werden die beiden Streben an den kleinen Laschen der Gepäckbrücke von außen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Die untere Verschraubung der Streben erfolgt an den zuvor montierten Kofferträgern in den letzten Bohrungen zusammen mit den Blinkerwinkeln. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden. Danach die Kunststoffkappen anbringen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Wichtiger Hinweise:

Die max. Zuladung von 5 kg darf nicht überschritten werden!

Soll eine höhere Zuladung erfolgen, so darf dies nur in Verbindung mit den Kofferträgern und den zusätzlichen Streben erfolgen!

