

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Gepäckträger mit Kofferträger für H O N D A N T V 650

**Art.-Nr.: 650.191 00 01 schwarz**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Sechskantschrauben M 8 x 30	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
2 Sechskantschrauben M 8 x 35	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 Schloßschrauben M 6 x 16	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
2 Kunststoffdistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 9 x 13 mm	
8 selbstsichernde Muttern M 6	11 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm
5 selbstsichernde Muttern M 8	12 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 mm
2 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm	

### Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen. Die Kunststoffverschalung am Heck demontieren. Die beiden hinteren Blinker abnehmen.

Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden innen an den hinteren Bohrungen der seitlichen Aluausleger mit den Sechskantschrauben M 8 x 30 montiert.

Die vorderen oberen Rohrstreben der Kofferträger werden in den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen am Rahmen montiert, wobei linksseitig bereits eine Mutter in der Bohrung angebracht ist, rechtsseitig zur Befestigung eine mitgelieferte selbstsichernde Mutter M 8 verwenden. Zur Verschraubung die Sechskantschraube M 8 x 20 verwenden.

Über die hinteren Blinkerbefestigungspunkte werden beidseitig die Laschen des Befestigungsbügels geschoben und mit den Sechskantschrauben M 8 x 35 verschraubt. Der Bügel wird hinten mit den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – *davor*) mit den Schloßschrauben M 6 x 26 montiert.

Werden Hepco & Becker-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger von innen direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger wie original montiert, wobei von der Radseite her jeweils eine Aludistanz  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  9 x 13 mm über die Befestigungsschrauben geschoben wird und erst darüber die Befestigungsmutter montiert wird. Die Blinkerkabel links müssen nicht verlängert werden, rechts dagegen die mitgelieferten Verlängerungskabel verwenden.

Der Gepäckträger ist passend für das gesamte Hepco & Becker-Koffer- und Topcaseprogramm, ohne daß die Soziustauglichkeit beeinträchtigt wird.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

