

Gepäckbrücke
KAWASAKI VN 900 Classic
VN 900 Custom

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Art.-Nr.: 650.2501 01 02 chrom
650.2501 01 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- =====
- 1 Gepäckbrücke
 - 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 40
 - 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 35
 - 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm
 - 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 15 mm
 - 4 U-Scheiben Ø 8,4 mm

Montagehinweise

=====

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Die seitlichen Chromblenden vor der Montage mit Klebeband fixieren.

Die Verschraubung erfolgt außen an den seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Originalscheiben.

Vordere Befestigung (A):

Zusätzlich die Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 15 mm als Abstandshalter zwischenschieben. Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 8 x 40 nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden.

Hintere Befestigung (B):

Zusätzlich die Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm als Abstandshalter zwischenschieben. Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 8 x 35 nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Weiteres ergänzbares Zubehör:

Art.-Nr. 501.219 00 02	Motorschutzbügel chrom
Art.-Nr. 625.2501	Packtaschenhalter chrom
Art.-Nr. 400.2501	Twinlight-Set
Art.-Nr. 650.2501 00 02	Kofferträger chrom

