

Gepäckbrücke mit Kofferträger für Kawasaki ER – 5 Twister ab Bj. 2001

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Artikel-Nummer: 650.291 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
1 Kofferträger rechts	8 selbstsichernde Muttern M 6
1 Befestigungsbügel	12 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Gepäckbrücke	2 Karosseriescheiben Ø 6,4 x 20 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 20	2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
2 Sechskantschrauben M 6 x 50	2 Stahldistanzen Ø 16 x Ø 11 x 74 mm
6 Sechskantschrauben M 6 x 20	6 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank abnehmen; Blinker hinten und Originalhaltebügel demontieren.

Montage der Gepäckbrücke:

Durch die frei gewordenen Löcher in der Heckverkleidung die beiden Vierkantstreben der Gepäckbrücke führen und mit den Inbusschrauben M 8 x 20 plus U-Scheiben Ø 8,4 mm an den Originalbohrungen des Haltebügels verschrauben.

Montage der Kofferträger:

Die oberen Befestigungswinkel der Kofferträger werden außen über den oberen Federeinaufhängungen mit den Original-U-Scheiben und Muttern montiert (große U-Scheiben entfallen).

Die untere Befestigung erfolgt an den Soziusfußrasten. Die Original-Haltebolzen durch die Sechskantschrauben M 6 x 50 ersetzen. Auf die unten überstehenden Gewindeenden werden die Rohrstreben der Kofferträger aufgesteckt und mit den U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 verschraubt.

Montage des Befestigungsbügels:

Die Platzierung erfolgt so, daß die Flachstahlstrebe des Bügels zwischen Kotflügel und Nummernschildhalterung verläuft. Die Befestigung erfolgt mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 sowie Karosseriescheiben Ø 6,4 x 20 mm. Der oben verlaufende Rohrbügel wird an den Laschen der zuvor montierten Gepäckbrücke mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 verschraubt.

Montage der Blinker:

Die Kunststoffverlängerungen der Blinker abziehen; sie entfallen. Nun die Blinker an den freien Haltelaschen oben am Befestigungsbügel verschrauben (auf die Stehbolzen der Blinker die Stahldistanzen 15 x Ø 11 x 74 mm aufschieben und mit den Originalmuttern verschrauben).

Die Blinkerkabel seitlich der Rückleuchte durchstecken und anschließen. Die Originalkabel müssen nicht verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

Unter der Artikel-Nr. 501.212 bieten wir für dieses Motorrad einen Motorschutzbügel in schwarz und chrom an.

Bitte beachten Sie bei der Gepäckbrücke die max. Zuladung von 5 kg.

