

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke mit Kofferträger SUZUKI GS 1000 E Bj. 80/81

Artikel-Nummer: 650.325 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Versteifungsbügel
2 Blinkerhaltewinkel	2 Senkinbusschrauben M 6 x 16
2 Linsenkopfschrauben M 6 x 25	6 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
2 Aludistanzen Ø 25 x Ø 9 x 25 mm	2 Sechskantschrauben M 8 x 65
18 U-Scheiben Ø 6,4 mm	4 U-Scheiben Ø 8,4 mm
10 selbstsichernde Muttern M 6	2 U-Scheiben Ø 10,5 mm

Montagehinweise

Die hinteren Blinker samt den Befestigungslaschen vom Rahmen demontieren. Den Kunststoffhöcker hinter der Sitzbank demontieren.

Die seitlichen Kotflügelbefestigungsschrauben am Rahmenende herausdrehen. Die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 65 stattdessen von der Radseite her durchstecken und von aussen als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz Ø 25 x Ø 9 x Ø 25 aufsetzen. Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden aussen über den Federbeinen oben montiert. Die Original-U-Scheiben (3 mm dick) werden unter die Befestigungswinkel der Kofferträger und die mitgelieferten Ø 10,5 darüber montiert.

Die hinteren Laschen der Kofferträger werden an den deckungsgleich vorhandenen Schrauben M 8 x 65, die zuvor montiert wurden, und den Aludistanzen plaziert. Zur Verschraubung die U-Scheiben und die selbstsichernden Muttern verwenden. Den Kunststoffhöcker wieder montieren. Er muss im Bereich der Aludistanzen etwas ausgespart werden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 verschraubt. Er wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt – er dient nur zur Versteifung der Kofferträger. Die Gepäckbrücke wird vorne an den Laschen der Kofferträger von innen mit den Senkinbusschrauben M 6 x 16 montiert.

Hinten wird die Gepäckbrücke von innen montiert. Von aussen werden die Blinkerhaltewinkel mit der **Abkröpfung zur Fahrzeugmitte** plaziert. Zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 6 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden. Zusätzlich werden die Blinkerhaltewinkel an den vorderen freien Bohrungen der Kofferträger mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt. Die Blinker werden in den grossen Bohrungen der Blinkerhaltewinkel ohne die Original - Befestigungslaschen montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

