

# Kofferträger für SUZUKI GSX-R 1100 Bj. 91/92

Artikel-Nummer: 650.362 00 01 schwarz



An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
2 Blinkerhaltewinkel	1 Befestigungsbügel
2 Sechskantschrauben M 10 x 45	8 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 Sechskantschrauben M 6 x 16	4 Inbusschrauben M 8 x 55
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16	2 U-Scheiben Ø 10,5 mm
8 U-Scheiben Ø 8,4 mm	16 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Karosseriescheiben 8,4 x 30	12 selbstsichernde Muttern M 6
12 Kunststoffkappen M 6	2 selbstsichernde Muttern M 10

## Montagehinweise

Fahrersitz und Soziussitzbank demontieren. Die beiden hinteren Blinker demontieren. Originalhaltebügel hinter der Sitzbank demontieren, er entfällt.

Die vorderen unteren Streben der Kofferträger werden innen an den Rahmenauslegern für die Soziusfußrasten und die Auspufftopfbefestigungen montiert. Die Originalschrauben der hinteren Auspufftopfbefestigungen lösen, die mitgelieferten längeren Sechskantschrauben M 10 x 45 von außen in die Bohrungen fügen und von der Radseite her die Streben der Kofferträger auf das überstehende Gewinde stecken und mit den selbstsichernden Muttern M 10, nebst U-Scheiben Ø 10,5 mm befestigen. Die mittleren Befestigungslaschen der Kofferträger werden in den unteren frei gewordenen Bohrungen des Originalhaltebügels mit den Inbusschrauben M 8 x 55 montiert. Als Abstandshalter werden jeweils 2 U-Scheiben Ø 8,4 zwischen Bohrungen und Laschen gefügt. In die obere zweite freie Befestigungsbohrung des Originalhaltebügels wird ebenfalls jeweils eine Inbusschraube M 8 x 55 sowie eine Karosseriescheibe 8,4 x 30 als Deckscheibe geschraubt.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den unteren seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Er verläuft direkt unter der Nummernschildhalterung und wird mit dieser verschraubt.

Die Blinkerhalter werden hinten in den beiden letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert, und zwar so, dass die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Die Blinker werden ohne die Vierkantzwischenstücke an den Blinkerhaltewinkeln montiert. Die Blinkerkabel werden seitlich am Rücklicht vorbei zu den Anschlusskabeln geführt. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Der Kofferträger kann mit der Gepäckbrücke (Best-Nr. 650.362 01 01) nachgerüstet werden. Hierbei entfallen dann bei der Verschraubung der mittleren Befestigungslaschen der Kofferträger die als Abstandshalter untergelegten U-Scheiben Ø 8,4, da die Laschen der Gepäckbrücke anstelle dieser zwischengeschoben und verschraubt werden.

Die ebenfalls mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst und U-Scheiben Ø 6,4 und selbstsichernden Muttern M 6 sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter vorgesehen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**  
**Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

*bitte wenden!*

