

Kofferträger für SUZUKI DR 650 R ab Bj. 92

Artikel-Nummer:
650.365 00 01 schwarz

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	4 Inbusschrauben M 8 x 30
1 Kofferträger rechts	6 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Befestigungsbügel	6 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Sechskantschrauben M 6 x 35	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 20 mm
1 Sechskantschraube M 8 x 30	4 selbstsichernde Muttern M 6
1 Sechskantschraube M 8 x 50	2 Sprengringe Ø 6,4 mm
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die Rahmenausleger für die Soziusfußrasten vom Hauptrahmen demontieren. Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden an den hinteren Befestigungen zwischen Hauptrahmen und Rahmenausleger montiert. Die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 30 austauschen. Damit die Rahmenausleger nicht verspannt montiert sind, werden als Abstandshalter an den vorderen Verschraubungen jeweils 2 U-Scheiben Ø 8,4 zwischengeschoben. Hier ebenfalls die längeren Inbusschrauben zur Befestigung verwenden.

Die mittleren Haltewinkel der Kofferträger werden am Rahmenende an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen montiert. Die Originalschrauben austauschen; rechtsseitig die Sechskantschraube M 8 x 50 und linksseitig die Sechskantschraube M 8 x 30 verwenden.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – *davor*) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Seine Position wird so bestimmt, daß der Bügel mit der mittig angebrachten Lasche unter dem Kotflügel verläuft, der zweite Bügel über dem Kotflügel unterhalb der Nummernschildbeleuchtung.

Die mittig angebrachte Lasche wird unter Zwischenschieben von Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 20 mm an dem Hilfsrahmen unter dem Kotflügel mit den Sechskantschrauben M 6 x 35 sowie den Sprengringen verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Weiteres Zubehör: 650.365 01 01 Gepäckbrücke schwarz
502.305 00 01 Motorschutzbügel schwarz

