

# Kofferträger SUZUKI RF 900 R ab Bj. 94

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



## Artikel-Nummer: 650.372 00 01 schwarz

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1 Kofferträger rechts          | 1 Kofferträger links                                      |
| 1 Befestigungsbügel            | 3 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm                         |
| 4 Kunststoffkappen M 6         | 4 Kunststoffkappen M 8                                    |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 50  | 6 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 mm                         |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 | 2 Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 9 x 10 mm |
| 1 Inbusschraube M 8 x 65       | 1 Tensilockmutter M 8                                     |
| 6 selbstsichernde Muttern M 6  | 1 selbstsichernde Mutter M 8                              |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20  |   |

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

### Montagehinweise:

#### Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank abnehmen. Die beiden hinteren Blinker demontieren. Den Haltebügel hinter der Sitzbank abnehmen und über die freien Bohrungen jeweils eine Aludistanz  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  9 x 10 mm fügen.

#### Befestigung der Kofferträger vorne unten, rechts:

Die Befestigungsschrauben des Auspufftopfes demontieren und statt dessen die Sechskantschraube M 8 x 50 montieren. Auf das überstehende Gewinde von der Radseite her den rechten Kofferträger montieren und mit der Originalmutter befestigen.

Unten links: Die Inbusschraube der Soziesfußraste demontieren. Statt dessen die längere Inbusschraube M 8 x 65 einsetzen und von unten die Tensilockmutter aufschrauben. Diese so fest anziehen, daß die Fußraste sich noch einwandfrei aus- und einklappen läßt. Auf das überstehende Gewinde die Rohrstrebe des linken Kofferträgers montieren und mit U-Scheibe und selbstsichernder Mutter befestigen.

Befestigung vorne oben: An den deckungsgleichen vorhandenen Gewindebohrungen am Rahmen mit den Sechskantschrauben M 8 x 20.

Befestigung mittig: An der Verschraubung des Haltebügels hinter der Sitzbank. Den Haltebügel an der Unterseite so bearbeiten, daß er sich wieder einwandfrei mit den Originalschrauben montieren läßt. (Aluzentrierung ca. 5 mm abfeilen oder –schleifen).

Befestigung hinten: Der Befestigungsbügel wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger ( in Fahrtrichtung gesehen – *davor*) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Seine Position wird so bestimmt, daß er über der Nummernschildhalterung verläuft und sich mit dieser verschrauben läßt.

Befestigung der Blinker: Diese werden an den Laschen des Befestigungsbügels montiert, wobei die Kunststoffscheiben zur Zentrierung entfallen. Die Befestigung erfolgt mit den Originalmuttern. Die Kabel müssen nicht verlängert werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Zur Ergänzung bieten wir eine Gepäckbrücke unter der Art.-Nr. 650.372 01 01 an.

bitte wenden!

