

**Gepäckträger mit Kofferträger
für SUZUKI GSF 1200 S/N Bandit
bis Bj. 2000**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.382 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 12 U-Scheiben Ø 8,4 |
| 1 Kofferträger rechts | 22 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 1 Befestigungsbügel | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 1 Gepäckbrücke | 12 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 Befestigungsadapter links + rechts | 16 Kunststoffkappen M 6 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 25 | 2 Kunststoffkappen M 8 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 4 Blinkerverlängerungskabel à 25 cm |
| 10 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 8 Kabelstecker (+ und -) |
| 4 Schloßschrauben M 6 x 16 | 4 Inbusschrauben M 8 x 30 |
| 2 Blinkerbefestigungswinkel | |

Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen. Die seitlichen Soziushaltegriffe demontieren. Die Kunststoffverschalung (links, rechts + hinten) komplett demontieren. Die hinteren Blinker demontieren.

Die Befestigungsadapter links und rechts in den vorderen Gewindebohrungen der Haltegriffe montieren. Durch Anhalten probieren, welche Adapter für links und rechts passend sind. Zuvor Haltegriffe im vorderen Bereich um die Dicke der Befestigungsadapter (3 mm) abfeilen, damit sie wieder in der Originalposition sitzen. Danach die Haltegriffe zusammen mit den Befestigungsadaptern und den seitlichen Kunststoffverkleidungen montieren. Hierzu die Originalschrauben verwenden.

Die Rohrstreben der Kofferträger werden zwischen Rahmen und Soziusfußrastenausleger an den vorderen Gewinden verschraubt. Hierzu die mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 30 verwenden und an den hinteren Schrauben jeweils vier U-Scheiben Ø 8,4 als Abstandshalter zwischenfügen.

Die Kofferträger werden mit den seitlichen Befestigungswinkeln außen über den Bohrungen der Befestigungsadapter mit den Sechskantschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Seine Position wird so bestimmt, daß er direkt über dem Kotflügel deckungsgleich mit der Nummernschildhalterung verläuft. Er wird zusammen mit der Nummernschildhalterung auf dem Kotflügel mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 verschraubt.

Werden HEPCO & BECKER Koffer mit Aluadaptern montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird direkt an den Laschen der Kofferträger (jeweils von innen) mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Die Blinkerwinkel werden jeweils in den beiden letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert (Abkröpfung zur Fahrzeugmitte!). Die Blinker wie original daran montieren. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Kabeln nebst Steckern verlängert werden.

Alle demontierten Teile wieder anbringen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Hinweis: Koffermontage

Der Träger ist für die Montage der Junior-Seitenkoffer + Topcases ausgelegt. Bei anderen Koffermodellen wird der Mindestabstand von 3 cm zum Auspufftopf nicht eingehalten.

Als weiteres Zubehör bieten wir für die GSF 1200 Bandit einen Motorschutzbügel, Artikel-Nr. 501.309, an.

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

