

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für YAMAHA XS 650

Artikel- Nummer: 650.409 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	1 Gepäckbrücke
4 Schloßschrauben M 6 x 16	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 Sechskantschrauben M 10 x 25	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 U-Scheiben 10,5	2 Sechskantschrauben M 10 x 30
2 Karosseriescheiben 10,5 x 40	12 U-Scheiben 6,4
2 Aludistanzen \varnothing 50 x \varnothing 10,5 x 7 mm	2 Rundgummifedern 5 218 091
2 Sechskanthohlschrauben M 10 x 15 x 1,5	8 selbstsichernde Muttern M 6

Montagehinweise

Den Haltegriff zum Aufbocken des Motorrades links hinter dem Federbein abtrennen. Stattdessen kann der Gepäckträger hierzu künftig benutzt werden. Die hinteren Blinker demontieren.

Die seitlichen Kotflügelbefestigungsschrauben am Rahmenende lösen. Durch die Bohrungen von der Radseite her die Sechskantschrauben M 10 x 30 (mit untergelegter Karosseriescheibe 10,5 x 40) nach außen durchschieben und die Rundgummifedern aufschrauben.

Die vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger werden über den Federbeinen oben montiert. Die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den Rundgummifedern unter Zwischenlegen von jeweils einer Aludistanz \varnothing 50 x \varnothing 10,5 x 7 mm mit den Sechskantschrauben M 10 x 25 befestigt.

Zusätzlich werden hier von außen die vorderen Rohrstreben der Gepäckbrücke montiert. Hinten erfolgt die Montage der Gepäckbrücke an den seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Der Bügel wird zusammen mit der Nummernschildhalterung mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 verschraubt.

Werden Hepco & Becker-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Werden Koffer montiert, so ist es wegen der Zugänglichkeit zu den Kofferhalteschlössern ratsam, die Blinker in den letzten Bohrungen der Kofferträger zu montieren.

Die Blinker müssen wie folgt umgebaut werden: Die Blinker auf eine Gesamtlänge von ca. 125 mm absägen und innen Gewinde M 10 x 1,5 einschneiden. Die Blinker werden dann mit den mitgelieferten Sechskanthohlschrauben M 10 x 15 x 1,5 in den letzten Bohrungen der Kofferträger montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!