

Gepäckträger mit Kofferträger für
YAMAHA FJ 1100

Bestell-Nr. 650.439

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Fußrastenstreben	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
2 Senkinbusschrauben M 8 x 20	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Schloßschrauben M 6 x 16
4 Sechskantschrauben M 6 x 25	4 U - Scheiben 8,4
20 U - Scheiben 6,4	2 Blinkerhaltewinkel
2 U - Scheiben 6,4 x 3 mm dick	2 Tensilockmuttern M 8
10 selbstsichernde Muttern M 6	2 selbstsichernde Muttern M 8
2 Aludistanzen 20 x 9 x 7	2 Karosseriescheiben 8,4 x 30

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Die hinteren und die vorderen Seitenverschalungen aus Kunststoff abnehmen. Die hinteren Blinker demontieren. Die Laschen, mit denen die Blinker am Rahmen befestigt waren entfallen.

Hinten werden die Kofferträger an den beiden Metallaugen, welche links und rechts von der Verkleidung abstehen, montiert. Die Kofferträgerlaschen kommen unter die Metallaugen, in die Augen kommen die Aludistanzen 20x9x7, darüber die Karosseriescheiben 8,4 x 30. Von unten werden dann die Senkinbusschrauben M 8 x 20 durchgeschoben und mit den Tensilockmuttern M 8 montiert.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den vorderen Befestigungspunkten der hinteren Seitenverschalungen mit den Originalschrauben montiert. Die Laschen kommen unter die Verschalungen. Der untere Rand der Verschalungen ist im Bereich der Laschen etwas auszusparen.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen Laschen der Kofferträger, (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Hinten wird sie zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln, wobei diese ganz innen montiert werden, mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 angebracht. Und zwar so, daß die Abkröpfung der Winkel zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Die Blinkerhaltewinkel werden zusätzlich noch einmal in den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 verschraubt, wobei jeweils eine U - Scheibe 6,4 x 3 mm dick zwischengeschoben wird.

Die Blinker werden dann mit den Originalmuttern an den Blinkerhaltewinkel angebracht. Die Blinkerkabel müssen etwas verlängert werden.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

