

Kofferträger mit Gepäckbrücke YAMAHA FZR 1000 ab Bj. 91

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Artikel-Nummer: 650.470 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	2 Blinkerhaltewinkel
4 Blinkerverlängerungskabel à 25 cm	2 U-Scheiben 10,4
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 13 mm	19 U-Scheiben 6,4
1 Sechskantschraube M 10 x 45	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Schlauchbinder Ø 12 - Ø 20 mm	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 Sechskantschrauben M 6 x 16	1 Inbusschraube M 6 x 50
1 selbstsichernde Mutter M 10	11 selbstsichernde Muttern M 6
2 Sechskantschrauben M 6 x 35	12 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

Sitzbank demontieren. Die beiden seitlichen Kunststoffverschalungen abnehmen. Die hinteren Blinker demontieren.

Die untere vordere Rohrlasche des **linken** Kofferträgers wird unter der Soziusfußraste verschraubt. Hierzu die Originalschrauben gegen die mitgelieferte längere Inbusschraube M 6 x 50 austauschen.

Die untere vordere Flachstahlstrebe des **rechten** Kofferträgers wird an der hinteren Befestigung des Auspufftopfes innen montiert. Die Originalschraube gegen die mitgelieferte längere Sechskantschraube M 10 x 45 austauschen.

Die seitlichen unteren Rohrbefestigungen der Kofferträger werden über die vorhandenen Rohrführungen (Halter) gefügt und jeweils mit zwei Schlauchbindern befestigt.

Die hinteren seitlichen Rohrstreben der Kofferträger werden über die deckungsgleich vorhandenen Befestigungsbohrungen des Kotflügels am Rahmen gefügt. Diese liegen unter den seitlichen Kunststoffverschalungen in Höhe des Rücklichtes. Die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 20 austauschen.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt **innen** mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Hinten wird sie zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln, wobei diese innen montiert werden mit **der Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin**, mit den Sechskantschrauben M 6 x 35 angebracht, wobei zusätzlich zwischen Blinkerhaltewinkel und Gepäckbrücke jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 13 mm geschoben wird. Die Blinkerhaltewinkel werden zusätzlich mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 in den letzten Bohrungen der Kofferträger verschraubt.

Die Blinker werden dann mit den Originalmuttern an den Blinkerhaltewinkeln angebracht. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Verlängerungskabeln verlängert werden.

Die dem Bausatz beigegefügt Sechskantschrauben M 6 x 16 sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter an den hintern kleinen Laschen der Kofferträger vorgesehen.

Der Träger ist passend zur Montage von allen HEPCO & BECKER – Koffern, jedoch schränken die Junior Koffer die Beinfreiheit des Sozius ein. Bei dem Koffersatz Benjamin Art.-Nr. 610.220 muß die vordere Hinterschneidung der Kofferaufnahme unten etwas ausgefeilt werden.

Nach Montage der Koffer ist zu überprüfen, daß der Freiraum zwischen Kofferunterseite und Auspuff mindestens 20 mm beträgt. Ansonsten den Auspufftopf durch Anbringen eines Langloches an der hinteren Befestigung tiefer setzen.

Bauartbedingt darf der Träger mit max. 20 Kg beladen werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken.



Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

