

**Gepäckträger mit
Kofferträger für
YAMAHA SR 125**

Artikel-Nummer: 650.489

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezial



An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Gepäckbrücke | 2 Fußrastenstreben |
| 1 Versteifungsbügel | 2 Blinkerhaltewinkel |
| 1 Inbusschraube M 10 x 1,25 x 25 mm | 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 |
| 10 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 4 Schloßschrauben m 6 x 16 | 1 U-Scheibe Ø 10,5 |
| 4 U-Scheiben Ø 8,4 | 24 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 14 selbstsichernde Muttern M 6 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 4 Blinkerverlängerungskabel á 15 cm | |

Montagehinweise

vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank abnehmen. Original-Haltebügel demontieren; er entfällt. Beide hintere Blinker sowie Blinkerhalter demontieren. Beide Blinkerhalter entfallen.

Montage der Kofferträger:

Die vordere obere Befestigung erfolgt mit den Originalschrauben außen über dem Rahmen an den oberen Federbeinaufhängungen.

Die mittlere Befestigung der Kofferträger erfolgt an den frei gewordenen Gewindebohrungen am Rahmen der Original-Blinkerhaltetaschen. Hierzu die Originalschrauben verwenden.

Montage der Fußrastenstreben:

Linksseitig wird die Strebe zwischen Rahmen und Soziusfußraste montiert. Zur Befestigung die Inbusschraube M 10 x 1,25 x 25 mm verwenden. Rechtsseitig die Strebe zwischen Rahmen und Soziusfußraste schieben und mit der Originalschraube befestigen.

Die Montage an den Kofferträgern erfolgt mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernde Muttern.

Montage des Versteifungsbügels:

Dieser wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Seine Position wird so bestimmt, daß er deckungsgleich über der Nummernschildhalterung verläuft und mit dieser verschraubt werden kann. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernde Müttern verwenden.

Werden HEPKO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Montage der Gepäckbrücke:

Diese wird an den Laschen auf den Kofferträgern jeweils von innen direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernde Muttern direkt montieren.

Montage der Blinker:

Die Blinkerwinkel an den jeweils letzten beiden Bohrungen der Kofferträger (mit der Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin) montieren. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernde Muttern verwenden.

Die Blinker dann in den letzten Bohrungen der Blinkerwinkel ohne die Haltetaschen wie original montieren. Die Blinkerkabel mit den mitgelieferten Verlängerungssätzen ansetzen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Die JUNIOR-Koffer schränken die Beinfreiheit für den Sozius ein. Bei Soziusbetrieb empfehlen wir die Koffersätze 610.220 (inhalt ca. 28 ltr.) oder 610.330 (Inhalt ca. 38 ltr.).

Außerdem haben wir für die SR 125 einen verchromten Motorschutzbügel in unserem Lieferprogramm, Artikel-Nummer 501.411.

