

Gepäckträger mit Kofferträger für
MOTO GUZZI V 65



**Motorrad-
Zubehör**

Bestell-Nr. 650.509

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Versteifungsbügel | 1 Gepäckbrücke |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 15 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 25 |
| 4 Schloßschrauben M 6 x 16 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 16 |
| 8 Karosseriescheiben 8,4 x 30 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 6 U - Scheiben 8,4 | 12 U - Scheiben 6,4 |
| 8 selbstsichernde Muttern M 6 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 2 Rundgummifedern 52 18 065 80 Shores | |

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker samt Gestänge vom Rahmen lösen. In die freigebliebenen Bohrungen die Rundgummifedern befestigen. Von der Radseite her die Sechskantschrauben M 8 x 15 durchschieben und außen je eine Karosseriescheibe 8,4 x 30 aufschieben und darüber die Rundgummifedern mit den Gewindebohrungen verschrauben.

Die vorderen Laschen der Kofferträger werden oben über den Federbeinen montiert. Der Originalhaltebügel bleibt in der Position. Unter die Laschen der Kofferträger und über die Bohrungen des Haltebügels jeweils 3 Karosseriescheiben 8,4 x 30 zwischenschieben. Die Laschen dann mit den Sechskantschrauben M 8 x 25 befestigen. Der hintere Befestigungswinkel der Kofferträger wird an den Gewindebolzen der Rundgummifedern mit den selbstsichernden Muttern M 8 montiert.

Der Versteifungsbügel wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger hinten mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt. Er dient nur zur Versteifung der beiden Kofferträger. Er verläuft unter der Rücklichtkonsole.

Werden HEPSCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird vorne und hinten direkt mit den Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 verschraubt.

Die Blinker werden auf die Bolzen am Ende der Kofferträger montiert.

