

# Kofferträger für MOTO GUZZI NEVADA CLASSIC 750 IE

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Art.-Nr.: 650.534 00 02 chrom**

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	4 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Kofferträger rechts	4 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Versteifungsbügel mit Blinkerhalter	2 U-Scheiben Ø 8,4 mm x 3,0 mm
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 60	4 Kabelstecker, Breite 2,8 mm
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20	4 Kabellaschen Breite 2,8 mm
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	4 Verlängerungskabel á 10 cm
4 selbstsichernde Muttern M 6	2 Kabeltüllen á 10 cm

## Montagehinweise

### Vorbereitende Arbeiten

Die hinteren Blinker demontieren.

### Befestigung der Kofferträger

#### Vorne unten (A)

Außen an der hinteren Verschraubung der Soziusfußrastenausleger mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 60 nebst U-Scheiben.

#### Seitlich oben(B)

An den Verschraubungspunkten der seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der U-Scheiben Ø 8,4 x 3,0 mm (als Abstandhalter) mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben.

### Befestigung des Versteifungsbügels mit Blinkerhalter (C)

Dieser verläuft außen über dem Kotflügel unterhalb der Nummerschildbeleuchtung. Die Verschraubung erfolgt seitlich an kleinen Laschen der Kofferträger, in Fahrtrichtung gesehen **davor**. Zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

### Befestigung der Blinker (D)

Die Blinker werden außen an den Haltelaschen des Versteifungsbügels montiert. Hierzu die Originalschrauben verwenden. Die Länge der Originalblinker kabel ist nicht ausreichend. Die mitgelieferten Kabel in den Blinker einführen. Danach die Stecker anbringen und Kabel anschließen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.**

**Bitte beachten Sie auch unsere beigegefügt Serviceinformationen!**

Die Kofferträger können durch eine Gepäckbrücke, Art.-Nr. **650.534 01 02** ergänzt werden.

Als weiteres Zubehör bieten wir für dieses Modell folgende Teile an:

**505.532** - Hauptständer / **600.534** - Sissybar ohne Gepäckbrücke/ **400.534** Twinlight – Set

**501.506** – Motorschutzbügel/ **611.534** - Sissybar mit Gepäckbrücke

**bitte wenden**

