

Gepäckbrücke für

BMW R 80/RT ab Bj.85

BMW R 65 ab Bj.86

BMW R 100 RT ab Bj.88

passend für Modelle mit Einarmschwinge

Artikel-Nr.: 650.605 01 01 schwarz
650.605 01 02 chrom

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckbrücke	8 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Haltebügel	4 selbstsichernde Muttern M 6
1 Sechskantschraube M 6 x 60	2 Alu-Distanzen Ø 18 x Ø 7 x 7 mm
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Kunststoffscheiben Ø 6,4 mm
2 Sechskantschrauben M 6 x 35	2 Kunststoffstopfen Ø 9 mm

Montagehinweise

Den Haltebügel am Ende der Sitzbank auf dem Kunststoffhocker demontieren; er entfällt.

In die beiden oberen frei gewordenen Bohrungen die Kunststoffstopfen eindrücken.

In den unteren Bohrungen des Haltebügels wird die Gepäckbrücke mit den vorderen Laschen verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 35 verwenden. Zwischen Gepäckbrücke und Kunststoffhocker kommen jeweils 2 Kunststoffscheiben Ø 6,4 mm. Diese dienen dazu, daß die Lackierung nicht beschädigt wird.

Der Haltebügel wird zwischen Kotflügel und Rücklicht verlaufend, zusammen mit der hinteren Halterung der Original-Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 60 montiert. Hierbei kommen die Kofferträger um den Betrag der Bügellasse weiter nach außen. Um den Bügel zu montieren, muß der Kotflügel demontiert werden.

Die hinteren Laschen der Gepäckbrücke werden jeweils innen an den Laschen des Haltebügels mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

HINWEIS:

Für die BMW Modelle mit Einarmschwinge bieten wir auch einen Gepäckträger mit Kofferträger an.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen anbringen.

Bitte beachten Sie unsere beigegefügt Serviceinformationen.

