

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



**Kofferträger
CAGIVA Gran Canyon 900
Bj. 98 - 00
CAGIVA Navigator**

**Artikel- Nummer: 650.753 00 01 schwarz
650.770 00 01 schwarz**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Versteifungsstrebe | 1 Rohradapter links |
| 1 Rohradapter rechts | 2 abgewinkelte Haltetaschen |
| 4 Inbusschrauben M 8 x 45 | 2 Inbusschrauben M 8 x 35 |
| 4 Inbusschrauben M 8 x 20 | 2 Inbusschrauben M 6 x 20 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 16 | 10 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 6 selbstsichernde Muttern M 6 | 20 U-Scheiben Ø 8,4 mm |
| | 8 U-Scheiben Ø 6,4 mm |

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank abnehmen und Kunststoffseitenverschalungen links und rechts demontieren. Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Durch Anhalten bestimmen, welcher Rohradapter jeweils für links und rechts passend ist. Diese außen über den Auspufftopfbefestigungen mit den mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montieren. Die Originalbefestigungsschrauben entfallen.

Montage der Kofferträger:

Die obere Befestigung erfolgt an den Haltetaschen der zuvor montierten Rohradapter mit den Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Die vordere untere Befestigung erfolgt hinter den Soziusfußrastenauslegern. Außen wird jeweils eine abgewinkelte Haltetasche als Gegenlager über die Rahmenausleger gefügt. Zur Befestigung die Inbusschrauben M 8 x 35 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 8 verwenden.

Montage der Versteifungsstrebe:

Diese wird hinten unten an den seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 montiert. Die Strebe verläuft unterhalb des Kotflügels, wird mit diesem aber nicht verschraubt.

Die ebenfalls mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern sind zur Befestigung der Kofferhalteschloßadapter bestimmt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als weiteres Zubehör bieten wir für dieses Motorrad folgende Teile an:

650.753 01 01 Gepäckbrücke zur Topcasemontage
Befestigung erfolgt auf Originalgepäckbrücke

501.704 00 01 Tank- und Motorschutzbügel

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

