

Kofferträger HONDA VTX 1800

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.920 00 02 chrom

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Sechskantmutter M 8
1 Kofferträger rechts	1 selbstsichernde Mutter M 8
1 Versteifungsbügel	4 selbstsichernde Muttern M 6
1 Sechskantschraube M 8 x 20	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
1 Inbusschraube M 8 x 55	2 U-Scheiben Ø 10,5 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 50	5 U-Scheiben Ø 8,4 mm
2 Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 60 mm	6 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 11 x 20 mm
	2 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 20 mm

Montagehinweise

Befestigung der Kofferträger

Unten links: An der oberen Soziusfußrastenhalteschraube mit der Sechskantschraube M 8 x 20 und U-Scheibe.

Unten rechts: Den Fußrastenhaltebolzen durch die Linsenkopfschraube M 8 x 55 ersetzen. Auf das unten überstehende Gewinde zuerst die Mutter M 8 aufschrauben und dann die Haltetaschen mit selbstsichernder Mutter und U-Scheibe verschrauben.

Vorne oben: An der mittleren Befestigung der Chromleiste. Aludistanz Ø 18 x 11 x 20 mm einsetzen und Kofferträger mit der Inbusschraube M 10 x 1,25 x 60 und U-Scheibe verschrauben.

Hinten oben: An der hinteren Befestigung der Chromleiste. Aludistanz Ø 15 x Ø 9 x 20 mm einsetzen und Kofferträger mit der Inbusschraube M 8 x 50 und U-Scheibe verschrauben.

Befestigung des Versteifungsbügels

Rückstrahler und Nummernschildhalter demontieren. Der Versteifungsbügel wird zwischen Kotflügel und Nummernschildhalter mit den Inbusschrauben M 6 x 18 und U-Scheiben verschraubt.

An den Kofferträgern erfolgt die Befestigung den den kleinen seitlichen Laschen, in Fahrrichtung gesehen – davor, mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör bieten wir für die VTX 1800 folgende Teile an:

650.920 01 02	Gepäckbrücke chrom
600.920	Sissybar
611.920	Sissybar mit Gepäckbrücke
600.116	Solorack
611.116	Solorack mit Rückenlehne
622.140.980	Tankcover Liberty
501.123	Schutz- und Zierbügel chrom
400.920	Twinlight-Set (Zusatzscheinwerfer)
410.920	Fender Guard (Kotflügelreling)

