

# Lampenschutzgitter / Headlight grilles

BMW R 1200 GS LC

Baujahr 2013 / date of manufacture 2013

Artikel Nr.: / Item-no.:

**700665 00 01** Schwarz/black




**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

1x	700008144	Lampengitter / Headlight grilles
1x	Schraubensatz/Screw kit:	
1x	Zylinderschraube Innensechskant M6x25/ allenscrew M6x25	
1x	U-Scheibe Ø18xØ6,4x1,5mm / washer Ø18xØ6,4x1,5mm	

**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**

Größe/Size 5



**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.  
Observe the local local registration requirements.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

# Lampenschutzgitter / Headlight grilles

BMW R 1200 GS LC

Baujahr 2013 / date of manufacture 2013

Artikel Nr.: / Item-no.:

**700665 00 01** Schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG  
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Die beiden Schrauben links und rechts unterhalb der Scheibe ausdrehen. ②  
Die linke Schraube der Scheinwerferhalterung ausdrehen ① (entfällt).

Befestigung des Schutzgitters links:  
Lampengitter mit der linken Halterung zuerst links am Scheinwerfer vorbeiführen, zur Verschraubung des Scheinwerfers. Die Haltetasche nun mit der Zylinderschraube M6x25 sowie der U-Scheibe Ø18xØ6,4x1,5mm an dem freien Gewinde befestigen.

Dismantle the screws left and right under the windshield. ②

On the left side dismantle the fixing screw of the headlight - screw is obsolete. ①

Mounting of the headlight grilles left: first pass headlight with the left bracket of the headlight grilles. Fix it at the free thread with allen screw M6 x 25 and washer Ø18xØ6,4x1,5mm.

1



Befestigung des Schutzgitters ②  
links und rechts vorne:

Die oberen Haltetaschen des Gitters an den Bohrungen unterhalb der Scheibe mit den Originalschrauben Befestigen.

Mounting of the headlight grilles ②  
front left and right:

at the original fixing points with original screws.

2



## HINWEIS:

Das Lampengitter passt nicht am Modell mit optionalen LED-Scheinwerfern. Hier passt das Lampengitter 700671 00 01.

## NOTE:

This headlight grilles does not fit the model with optional LED headlights. For this, headlight grilles 700671 00 01 is needed.