

# Soziusfußrasten Tieferlegungssatz Passenger footrest lowering set

YAMAHA MT - 09 Tracer  
ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:

**4204547-02** anthrazit/anthracite



Mit der Tieferlegung sind die Fußrasten ca. 50 mm tiefer.  
With this lowering kit, the footpegs are about 50 mm lower than original.



DE ACHTUNG  
GB CAUTION

Nicht in Kombination mit den Original Yamaha Seitenkoffern montierbar.

Not combinable with the original Yamaha side cases.

DE INHALT  
GB CONTENTS

1	700009017	Tieferlegung links	1	700009017	lowering left
1	700009018	Tieferlegung rechts	1	700009018	lowering right
1	700009019	Schraubensatz, bestehend aus:	1	700009019	screw kit, contains:
4		Inbusschrauben M8 x 35	4		allen screw M8 x 35
2		Distanzplättchen	2		distance plates
2		Sicherungssplinte ø 2mm x 25	2		splint ø 2mm x 25

DE WICHTIG  
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

# Soziusfußrasten Tieferlegungssatz Passenger footrest lowering set

**YAMAHA MT - 09 Tracer**  
ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:

**4204547-02** anthrazit/anthracite



## Vorbereitung:

Den Bremsflüssigkeitsbehälter vom Original-Fußrastenhalter abschrauben ( rechts ).  
Halter der Soziusrasten links und rechts demontieren.  
Fußrasten vom Halter abbauen (Achtung - die Kugel nicht verlieren). Die Originalhalter entfallen.

## Montage der Tieferlegung:

Die Fußraste mit dem original Bolzen und dem mitgelieferten Splint an die Tieferlegung montieren.  
An der Unterseite das original Rastplättchen verwenden, an der Oberseite der Raste wird zusätzlich ein Distanzplättchen verbaut.  
Die Fußrasten werden mit den Inbusschrauben M8 x 35 mm am Rahmen verschraubt.  
Den Bremsflüssigkeitsbehälter wieder anschrauben.

## **HINWEIS:**

**Kombination mit Hepco & Becker Lock it Kofferträger möglich. Dieser wird mit den Lock it Systemschrauben am Fersenschutz des Fußrastenhalters fixiert.**

## Preparing:

Dismantle the brake fluid reservoir from the original footrest holder (right side).  
Disassemble original footrest holder.  
Disassemble passenger's footrest from the original footrest holder . Attention! Do not lose the ball.  
Original holder is obsolete.

## Fastening of the lowering:

Reassemble the original footrests using the splints.  
In addition a spacer plate is installed at the top of the footrest  
The footrests are screwed with allen screws M8 x 35 mm on the frame.  
Mount the brake fluid reservoir again.

**Combination with Hepco & Becker Lock it side carrier possible.  
This is fixed with the Lock it screws on the heel protection of the footrest holder.**

## **Als weiteres Zubehör lieferbar:**

6504536 00 05	Kofferträger Lock it	6304536 00 05	C-Bow Taschenhalter
5014536 00 05	Motorschutzbügel inkl. ProtectionPad	5054536 00 01	Hauptständer
8104536	Motorschutzplatte		

## **Also available:**

6504536 00 05	Side carrier (Lock it System, removable)	6304536 00 05	C-Bow Soft bag holder
5014536 00 05	Engine guard incl. ProtectionPad	5054536 00 01	Center stand
8104536	Skid plate		

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**