

Solorack mit und ohne Rückenlehne für SUZUKI VL 1500 Intruder

**Artikel-Nummer: 600.313
611.313**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

- 1 Solorack mit oder ohne Rückenlehne
- 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 50
- 1 Linsenkopfschraube M 8 x 25
- 3 U- Scheiben 8,4 mm

Montagehinweise

=====

Die Soziussitzbank demontieren.

Das Solorack wird an den vorderen oberen Verschraubungen an den seitlichen Chromblenden mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 50 nebst U-Scheiben 8,4 mm verschraubt.

Die hintere Befestigung erfolgt an der original Sitzbankverschraubung mit der Linsenkopfschraube M 8 x 25 nebst U-Scheibe 8,4 mm.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.



An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

