

# Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke für SUZUKI M 1800 R Intruder

**Artikel-Nummer: 600.339  
611.339**

## **Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

- =====
- 1 Sissybar mit oder ohne Gepäckbrücke
  - 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 70
  - 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 90
  - 4 Aludistanzen 18 x 9 x 12 mm
  - 6 U-Scheiben 8,4 mm
  - 2 selbstsichernde Muttern M 8

## **Montagehinweise**

=====

### **Befestigung vorne (A)**

An den vorderen Verschraubungen der seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen 18 x 9 x 12 mm als Abstandshalter. Zum Verschrauben die Linsenkopfschrauben M 8 x 90 nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden.

### **Befestigung hinten (B)**

An den hinteren Verschraubungen der seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen 18 x 9 x 12 mm als Abstandshalter. Zum Verschrauben die Linsenkopfschrauben M 8 x 70 nebst U-Scheiben 8,4 mm und selbstsichernden Muttern M 8 verwenden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

**Als weiteres Zubehör lieferbar:**

625.3511	Packtaschenhalter
501.3511	Motorschutzbügel
400.3511	Twinlight-Set



An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



Zum Anbau zusammen mit einem C-Bow Satteltaschenhalter werden längere Schrauben benötigt, siehe C-Bow Anleitung 630.3511.