

# Cutout Taschenhalter / Cutout holder

HARLEY-DAVIDSON SPORSTER

XL 883 L/R/C • Sportster 883 Low/Iron/Roadster/Custom/Super Low

XL 1200L/N/C/CX • Sportster 1200 Low/Nightster/Custom/Roadster

Forty-Eight/Seventy-Two



Artikel Nr.: / Item-no.: 626718 00 01 schwarz/black

DE MONTAGEANLEITUNG  
GB MOUNTING INSTRUCTIONS



Dieser Packtaschenhalter ist nur für die Hepco & Becker Rugged Cutout Taschen geeignet !

This leather bag holder is suitable for Hepco & Becker Rugged Cutout bags only !



DE WICHTIG  
GB IMPORTANT

**Immer eine Seite nach der anderen montieren, ansonsten kann sich das Heck absenken !  
Angrenzende Blechteile abdecken oder abkleben, um Kratzer bei der Montage zu vermeiden!**

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

**Cover or mask adjoining painted parts to prevent scratches during assembly.  
Do the mounting side by side, not both sides at the same time. Rear fender can change position.**

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

# Cutout Taschenhalter / Cutout holder

**HARLEY-DAVIDSON SPORSTER**

XL 883 L/R/C • Sportster 883 Low/Iron/Roadster/Custom/Super Low

XL 1200L/N/C/CX • Sportster 1200 Low/Nightster/Custom/Roadster

Forty-Eight/Seventy-Two



Artikel Nr.: / Item-no.: 626718 00 01 schwarz/black

**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

1	700008984	Packtaschenhalter, links	1	700008984	Leather bag holder, left
1	700008985	Packtaschenhalter, rechts	1	700008985	Leather bag holder, right
1	700008986	Schraubensatz:	1	700008986	Screw kit, contains:
	2x	Inbusschraube M8x60		2x	allen screw M8x60
	2x	Inbusschraube UNC 5/16- 2		2x	allen screw UNC 5/16- 2
	2x	Tensilock Mutter M8		2x	tensilock nut M8
	4x	U-Scheibe Ø 8,4		4x	washer Ø 8,4

**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED

Inbusschlüssel 6  
Gabel-Ringschlüssel 12/13

Allen key 6  
Wrench 12/13


**DE** MONTAGEANLEITUNG  
**GB** MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Packtaschenhalter links und rechts hinten: ①

Die Originalschrauben ausdrehen, diese entfallen. Die Inbusschraube UNC 5/16-2 durch die hintere Buchse am Packtaschenhalter durchstecken. Den Packtaschenhalter an der hinteren Befestigung lose anschrauben. Zwischen die Buchse und dem Fahrzeugrahmen die U-Scheibe Ø 8,4 zwischenfügen.

Fastening of the leather bag holder left + right rear:

Dismantle original screw - it is obsolete. Insert allen screw UNC 5/16-2 into the rear socket of the leather bag holder. Fix the leather bag holder to the frame. Add washer Ø 8,4 between socket and frame.




Montage der Packtaschenhalter links und rechts vorne: ②

Die Originalschrauben ausdrehen, diese entfallen. An der vorderen Buchse die Inbusschraube M8x60 durchstecken und von der Innenseite am Kotflügel mit der Tensilockmutter M8 verschrauben. Zwischen die Buchse und dem Fahrzeugrahmen die U-Scheibe Ø8,4 zwischenfügen.

Fastening of the leather bag holder left + right front:

Dismantle original screw - it is obsolete. Insert allen screw M8x60 into the front socket of the leather bag holder. Fix the leather bag holder inside the fender with tensilock nut M8. Add washer Ø 8,4 between socket and frame.



Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)