

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



# Kofferträger

## HONDA F 6 1500 Custom

### Artikel-Nummer: 650.135 00 02

#### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	2 Inbusschrauben M 10 x 70 x 1,25 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 70	2 Inbusschrauben M 8 x 20
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	4 Schloßschrauben M 6 x 16
6 selbstsichernde Muttern M 6	4 Sprengringe $\varnothing$ 8,4
2 Sprengringe $\varnothing$ 10,5	4 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4
2 U-Scheiben $\varnothing$ 10,5	2 Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 11 x 12 mm
2 Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 9 x 12 mm	4 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4

#### Montagehinweise:

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung vorne unten: In den freien Gewindebohrungen der Soziusfußrastenhalteplatte von außen mit den Inbusschrauben M 8 x 20, Sprengringen und U-Scheiben.

Befestigung vorne oben: An den vorderen Verschraubungen der Chromleisten. Die Originalschrauben demontieren. Die Befestigung geschieht mit den Inbusschrauben M 10 x 70 x 1,25 sowie Sprengringen und U-Scheiben. Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  11 x 12 mm zwischenfügen.

Befestigung hinten oben: An den hinteren Verschraubungen der Chromleisten mit den Inbusschrauben M 8 x 70 (die Originalschrauben entfallen) nebst Sprengringen und U-Scheiben. Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  9 x 12 mm zwischenfügen.

Versteifungsbügel: Dieser verläuft unterhalb der Schlußleuchte und wird seitlich an den kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Werden HEPSCO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

### **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Der Kofferträger ist durch eine Gepäckbrücke, Artikel-Nummer 650.135 01 02, ergänzbar.

