

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Gepäckbrücke mit Kofferträger für HONDA CBX 750 Ausführung B

**Artikel-Nummer: 650.152 00 01 schwarz**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
2 Fußrastenstreben	1 Gepäckbrücke
1 Versteifungsbügel	2 Schloßschrauben M 6 x 16
2 Senkinbusschrauben M 6 x 35	2 Senkinbusschrauben M 6 x 40
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 Sechskantschrauben M 10 x 55
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	8 U-Scheiben Ø 8, 4 mm
2 U-Scheiben Ø 10,4 mm	10 U-Scheiben Ø 6, 4 mm
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 20 mm	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 13 mm
2 selbstsichernde Muttern M 10	4 selbstsichernde Muttern M 8
8 selbstsichernde Muttern M 6	2 Sechskantschrauben M 8 x 40
2 Sechskantschrauben M 6 x 20	12 Kunststoffkappen M 6
2 Blinker	4 Kunststoffkappen M 8
4 Blinkerverlängerungskabel	2 Sechskantschrauben M 6 x 40
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 25 mm	

### Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker vom Alubügel lösen. Die Seitendeckel aus Kunststoff abnehmen; ebenso den Heckbürzel.

Die vorderen Befestigungsschrauben der Alubügel lösen. Von innen werden in diesen Bohrungen die Rohrlaschen der Kofferträger montiert. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 40 verwenden und zwischen Laschen und Rahmen die Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 13 mm als Abstandshalter schieben. Von außen über den Alubügeln die selbstsichernden Muttern M 8 anbringen. Die hinteren seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den vorhandenen Bohrungen der hinteren Blinker am Ende der Alubügel mit den Senkinbusschrauben M 6 x 35 angebracht, wobei die Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 20 mm als Abstandshalter zwischengeschoben werden.

Die Fußrastenstreben werden unten an den vorderen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht. Sie werden an den hinteren Auspufftopfbefestigungen montiert. Die Originalschrauben austauschen und die mitgelieferten längeren Sechskantschrauben M 10 x 55 verwenden; ebenso die selbstsichernden Muttern M 10.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den Kofferträgern an den Kleinen seitlichen unteren Laschen mit den Schloßschrauben M 6 x 16 angebracht. Der Bügel wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt. Er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO & BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 angebracht. Hinten werden die Senkinbusschrauben M 6 x 40 verwendet, wobei zwischen Kofferträger und Gepäckbrücke jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 25 mm als Abstandshalter zwischengeschoben wird.

Die Originalblinker entfallen. Stattdessen die mitgelieferten Blinker in den letzten Bohrungen der Kofferträger montieren. Die Blinkerkabel mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängern.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen aufdrücken!**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

