

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



Gepäckträger mit Kofferträger für  
HONDA VF 1000 R

---

Bestell-Nr. 650.154

---

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
2 Fußrastenstreben	1 Versteifungsbügel
1 Gepäckbrücke	2 Sechskantschrauben M 8 x 16
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 Senkinnbusschrauben M 6 x 25
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Schloßschrauben M 6 x 16
2 Tensillockmuttern M 8	6 U - Scheiben 8,4
2 Aludistanzen 30 x 7 x 9	12 U - Scheiben 6,4
2 selbstsichernde Muttern M 8	10 selbstsichernde Muttern M 6
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	

---

#### Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker von den Befestigungslaschen lösen. Hierzu muß die Sitzbank abgenommen werden und die beiden Kunststoffseitenverkleidungen demontiert werden.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den hinteren Gewindebohrungen seitlich am Rahmen unter den Seitenverkleidungen mit den Sechskantschrauben M 8 x 16 montiert.

Die hinteren Befestigungswinkel werden an den Originalblinkerlaschen mit den Senkschrauben M 6 x 25 montiert. Zwischen die Laschen und den Befestigungswinkeln wird jeweils eine Aludistanz 30 x 7 x 9 zwischengeschoben, damit später nach der Montage der Kunststoffseitenverkleidungen, diese nicht an den Laschen anliegen.

Die Fußrastenstreben werden unten an den vorderen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Die Fußrastenstreben werden an der Innenseite der hinteren Auspufftopfbefestigungen an den Originalschrauben montiert. Zur Befestigung die mitgelieferten Tensillockmuttern M 8 verwenden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen oberen Befestigungslaschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert, hinten in den deckungsgleichen Bohrungen am Ende der Kofferträger. Auch hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 18 verwenden.

Die Blinker werden in den Letzten Bohrungen der Kofferträger angebracht.

Der Träger ist nur zur Aufnahme von HEPCO - BECKER - Koffer Benjamin Bestell-Nr. 610.220 geeignet, Inhalt pro Koffer ca. 30 ltr.. Bei anderen Koffertypen ist die Zugänglichkeit zu den Soziusfußrasten beeinträchtigt.