

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Kofferträger HONDA VT 750 C2 ab Bj. 1997

**Artikel-Nummer: 650.159 00 02**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links  
1 Versteifungsbügel  
2 Inbusschrauben M 8 x 50  
4 Sechskantschrauben M 6 x 16  
4 Schloßschrauben M 6 x 16  
2 selbstsichernde Muttern M 8  
8 U-Scheiben Ø 8,4 mm  
4 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm

1 Kofferträger rechts  
2 Sechskantschrauben M 8 x 55  
2 Inbusschrauben M 8 x 45  
4 Sechskantschrauben M 6 x 20  
2 Sechskantmutter M 8  
4 selbstsichernde Muttern M 6  
4 U-Scheiben Ø 6,4

### Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

### Vorbereitende Arbeiten:

Die Soziusfußrastenbolzen durch die Sechskantschrauben M 8 x 55 ersetzen und mit den Sechskantmutter M 8 kontern.

### Vordere Befestigung:

Die vorderen Rohrstreben der Kofferträger auf das überstehende Gewinde der zuvor montierten Soziusfußraster-schrauben aufstecken und mit den selbstsichernden Muttern M 8 nebst U-Scheiben Ø 8,4 montieren.

### Obere Befestigung:

Die seitlichen Haltewinkel der Kofferträger werden an den deckungsgleich vorhandenen Befestigungspunkten der Chromleisten verschraubt. Hierzu die Originalschrauben demontieren; sie entfallen. Als Abstandshalter wird jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 10 mm zwischengeschoben. Zur Befestigung vorne die Inbusschrauben M 8 x 50, hinten M 8 x 45 verwenden.

### Montage des Versteifungsbügels:

Er verläuft zwischen Blinkerhalter und Rücklicht und wird mit dem Kotflügel nicht verschraubt. Er wird an den seitlichen kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Werden HEPCO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

### **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Als weiteres Zubehör bieten wir folgende Teile an:

650.159 01 02      Gepäckbrücke chrom  
600.110            Sissybar ohne Gepäckbrücke chrom  
611.110            Sissybar mit Gepäckbrücke chrom  
600.111            Solorack ohne Rückenpolster  
611.111            Solorack mit Rückenpolster  
501.116 00 02      Motorschutz- und Zierbügel chrom

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

