

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für H O N D A CBR 600 F bis Bj. 90

Art.-Nr. 650.173 00 01

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Sechskantschraube M 8 x 45
1 Sechskantschraube M 8 x 50	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Schloßschrauben M 6 x 16	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 Sechskantschrauben M 8 x 30	2 U-Scheiben Ø 8,4
16 U-Scheiben Ø 6,4	2 Alu-Distanzen Ø 18 x Ø 7 x 13 mm
4 Schlauchbinder 12 – 20 mm	8 selbstsichernde Muttern M 6
1 selbstsichernde Mutter M 8	1 Haltetasche
4 U-Scheiben Ø 6,4 x 3 mm dick	1 Verbindungsbügel
4 Blinkerverlängerungskabel à 25 cm	

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Sie werden später an den Kofferträgern montiert. Die Gummistopfen aus den Rohrenden der hinteren Blinkerhalter entnehmen. In die offenen Rohre werden die Rohrenden der Kofferträger eingeführt. Die Kofferträger sind links und rechts unterschiedlich. Rechts wird der Träger mit den beiden Rohrbefestigungen vorn verwendet.

Der linke Kofferträger wird mit der unteren Flachstahlstrebe über die Rahmenausleger der Soziusfußrasten geführt, so daß die Bohrung in der Mitte der beiden Rohrführungen ist. Die Sechskantschrauben M 8 x 45 durch die Bohrung stecken, die Haltetasche als Gegenlager unter die Rohre fügen und zur Befestigung die selbstsichernde Mutter M 8 verwenden.

Die vordere obere Rohrbefestigung wird über die Rohrführung der hinteren Blinkerhalter gefügt und mit zwei Schlauchbindern 12 – 20 mm befestigt.

Der rechte Kofferträger wird in derselben Weise montiert. Die untere vordere Befestigung wird jedoch mit der Auspufftopfbefestigung verschraubt. Hierzu die längere Sechskantschrauben M 8 x 50 verwenden. Die Gepäckbrücke wird an den vorderen oberen Befestigungslaschen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. An der hinteren Befestigung wird zwischen Kofferträger und Gepäckbrücke jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 13 mm zwischengeschoben. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 30 verwenden.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger wie original befestigt. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden.

Der Verbindungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt. Er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden Hepco & Becker – Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Gepäckträger ist passend für alle Hepco & Becker – Koffer. Wir empfehlen jedoch die Verwendung unseres kleinen Koffers BENJAMIN, Inhalt pro Koffer 28 Liter, Bestell-Nr. 610.220. Bei den großen Koffern ist die Zugänglichkeit zu den Soziusfußrasten eingeschränkt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.
Konstruktionsbedingt ist der Gepäckträger mit maximal 20 kg zu beladen.

