

Kofferträger für HONDA XRV 650 Africa Twin

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Art.-Nr.: 650.177 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--|---|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Befestigungsbügel | 2 Sechskantschrauben M 8 x 35 |
| 1 Sechskantschraube M 8 x 25 | 2 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 6 selbstsichernde Muttern M 6 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 2 Aludistanzen \varnothing 25 x \varnothing 9 x 15 mm
mit einseitiger Phase | 1 Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 7 x 10 mm |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 16 | 1 Senkinbusschraube M 6 x 25 |
| 8 U-Scheiben \varnothing 6,4 | 5 U-Scheiben \varnothing 8,4 |

Montagehinweise

Die Originalgepäckbrücke verbleibt am Fahrzeug. Die beiden hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Die beiden seitlichen Kunststoffverkleidungen zur Montage des Gepäckträgers demontieren.

Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden an den hinteren oberen Befestigungspunkten der seitlichen Aluausleger für die Soziusfußrasten montiert. Die Rohrstreben werden zwischen Rahmen und Aluausleger mit den Originalschrauben montiert.

Linksseitig wird der vordere obere Rohrwinkel an der unteren Verschraubung des Hilfsrahmens mit der Originalschraube montiert. Der hintere Rohrwinkel wird außen über der großen Bohrung des Knotenbleches angebracht, von innen wird die Aludistanz \varnothing 25 x \varnothing 9 x 15 mm mit der einseitigen Phase in die Bohrung zur Zentrierung eingesetzt. Zur Verschraubung die Sechskantschraube M 8 x 35 sowie die U-Scheibe \varnothing 8,4 und die selbstsichernde Mutter M 8 verwenden.

Rechtsseitig wird der vordere obere Rohrwinkel an der oberen Verschraubung des Hilfsrahmens mit der Sechskantschraube M 8 x 25 montiert. Der hintere Rohrwinkel wird analog links montiert.

Der Verbindungsbügel wird hinten an den seitlichen unteren Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – dahinter) mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Er verläuft über dem Kotflügel unter dem Nummernschild. Er wird in der Mitte des Kotflügels unter Zwischenfügen einer Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 7 x 10 mm mit der Senkinbusschraube M 6 x 25 verschraubt.

Die dem Bausatz ebenfalls beigelegten Sechskantschrauben M 6 x 16 sind zur Verschraubung der Aluadapter der Kofferhalteschlösser vorgesehen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.**

Bitte wenden



Außerdem haben wir für die XRV 650 einen Tank- und Motorschutzbügel in unserem Lieferprogramm; Art. - Nr.: 502.104

