

Gepäckträger mit Kofferträger für HONDA CBR 600 F Bj. 1993 - 1996

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Art.- Nr.:650.199 00 01

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Befestigungsbügel | 1 Gepäckbrücke |
| 2 Inbusschrauben M 5 x 16 | 2 Inbusschrauben M 5 x 20 |
| 4 Inbusschrauben M 5 x 30 | 2 Senkinbusschrauben M 6 x 16 |
| 2 Schloßschrauben M 8 x 40 | 1 Sechskantschraube M 8 x 50 |
| 1 Sechskantschraube M 6 x 50 | 2 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 12 U-Scheiben 5,4 |
| 4 Schloßschrauben M 6 x 16 | 20 U-Scheiben 6,4 |
| 6 U-Scheiben 8,4 | 4 selbstsichernde Muttern M 5 |
| 4 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 1 Sechskantmutter M 6 | 1 Kunststoffkappe M 8 |
| 9 selbstsichernde Muttern M 6 | 6 Kunststoffkappen M 6 |

Montagehinweise

Die Kunststoffseitenverschalungen links und rechts demontieren. Die Sitzbank abschrauben. Die beiden hinteren Blinker demontieren.

Die hinteren Verschraubungen links und rechts der Rahmenausleger für die Soziusfußrasten demontieren. Von der Radseite die Haltetaschen der Kofferträger über den freien Bohrungen plazieren und die Schloßschrauben M 8 x 40 von der Radseite her nach außen durchstecken. Auf die überstehende Gewinde von außen jeweils U-Scheiben \varnothing 8,4 und selbstsichernde Muttern M 8 zur Befestigung montieren.

Rechtsseitig wird die untere Flachstahllasche des Kofferträgers außen über der Befestigung des Auspufftopfes montiert. Hierzu die längere mitgelieferte Sechskantschrauben M 8 x 50 verwenden.

Linksseitig wird die untere Rohrstrebe des Kofferträgers unterhalb der Soziusfußraste montiert. Hierzu den Originalbefestigungsstift entfernen und von oben die Sechskantschraube M 6 x 50 einstecken und von unten mit einer Sechskantmutter M 6 befestigen. Die Mutter soweit andrehen, daß die Fußraste sich noch klappen läßt. Auf das überstehende Gewindeende die Rohrstrebe des Kofferträgers aufsetzen und mit U-Scheibe und selbstsichernder Mutter befestigen.

Der Befestigungsbügel wird vor den hinteren seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er wird so plaziert, daß die beiden rechtwinkligen Laschen deckungsgleich mit den Blinkerbohrungen über dem Kotflügel sind. Den Kotflügel mit den Laschen verschrauben. Hierzu die Inbusschrauben M 5 x 30 sowie U-Scheiben und selbstsichernde Muttern verwenden.



Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

Werden HEPACO & BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert. so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Die hinteren Blinker werden ohne die Kunststoffzwischenstücke am Ende der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 5 montiert. An der vorderen Befestigung hierzu die Inbusschrauben M 5 x 20 und an der hinteren M 5 x 16 verwenden. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Verlängerungskabel angesetzt werden.

Zuerst die Sitzbank und die seitlichen Kunststoffverschalungen montieren. Danach die Gepäckbrücke montieren.

Diese wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Zur hinteren Befestigung die Senkinbusschrauben M 6 x 16 verwenden.

Der Träger ist geeignet zur Montage sämtlicher HEPACO & BECKER-Koffer und Topcases. Bei Soziusbetrieb empfehlen wir die Verwendung der Koffersätze 610.220 und 610.330, da die anderen Koffer die Beinfreiheit des Sozius zum Teil erheblich einschränken.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

