

Kofferträger mit Gepäckbrücke Kawasaki Z 400 / 440 A / B / C

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.203 00 02 chrom

An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Tel.: 06331 1453 100
Fax: 06331 1453 120

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16
1 Kofferträger rechts	16 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Gepäckbrücke	2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Befestigungsbügel	2 selbstsichernde Muttern M 8
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	8 selbstsichernde Muttern M 6
2 Rundgummifedern 51 18 027	2 Alugewindedistanzen Ø 22,3 x M 8 x 15 mm

www.hepco-becker.de

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten

Sitzbank und Kunststoffhocker hinter der Sitzbank abnehmen. Die hinteren Blinker demontieren. Die Original-Blinkerhalter beidseitig ca. 50mm kürzen.

Den umlaufenden verchromten Haltebügel demontieren; er entfällt.

Montagearbeiten

Die vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger werden über der oberen Federbeinaufhängung montiert. Eine Original-U-Scheibe wird unter den Laschen, eine darüber montiert.

In den offenen Rahmenrohre am Heck die beiden Aludistanzen Ø 22,3 x M 8 x 15mm bündig einschlagen.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernder Muttern M 6 montiert.

Die mittleren Laschen des Befestigungsbügels werden an den deckungsgleich zuvor montierten Alugewindedistanzen am Rahmenende montiert. Als Abstandhalter werden die Rundgummifedern in die Gewinde eingeschraubt. Die Verschraubung am Befestigungsbügel erfolgt mit den selbstsichernden Muttern M 8 und U-Scheiben Ø 8,4 mm.

Die Befestigung der Gepäckbrücke erfolgt an den oberen Laschen der Kofferträger jeweils von innen. Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben Ø 6,4 mm und selbstsichernde Muttern M 6 verwenden.

Die Blinker werden an den Haltebolzen am Ende der Kofferträger wie original montiert und angeschlossen.

Alle zuvor demontierten Teile wieder anbringen.

**Nach der Montage alle Schrauben auf festen Sitz kontrollieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**