

Kofferträger mit Gepäckbrücke
KAWASAKI Z 900/ Z 1000
Baujahr 1976-1979

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Art.-Nr.: 650.218 00 02 chrom

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

1 Kofferträger rechts	1 Kofferträger links
1 Gepäckbrücke	1 Versteifungsbügel
1 Befestigungsbügel	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 Sechskantschrauben M 6 x 25	2 Sechskantschrauben M 6 x 20
2 Inbusschrauben M 6 x 16	2 Inbusschrauben M 6 x 30
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 13 mm	8 selbstsichernde Muttern M 6
16 U-Scheiben Ø 6,4	2 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
2 Linsenkopfschrauben M 6 x 25	

Montagehinweise

=====

Die beiden hinteren Blinker demontieren.

Die vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger werden aussen über den oberen Federbeinaufhängungen montiert.

Der Befestigungsbügel (er hat mittig eine Lasche mit zwei Bohrungen) wird an den beiden Befestigungspunkten des Kunststoffhockers am Rahmen verschraubt. Hierzu die Inbusschrauben M 6 x 16 verwenden.

Bei der Z 900 wird an den Befestigungspunkten jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 13 mm zwischengeschoben. Zur Verschraubung die Inbusschrauben M 6 x 30 verwenden.

Der Befestigungsbügel wird an den hinteren kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger montiert und zwar so, dass der Bügel vor den Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen) sitzt. Der Versteifungsbügel wird an den unteren Laschen montiert. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger. An den oberen Verschraubungspunkten die Linsenkopfschrauben M 6 x 20, an den unteren M 6 x 25 verwenden.

Die Blinker werden auf die Haltebolzen am Ende der Kofferträger aufgeschoben und wie original verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird direkt mit den Haltelaschen der Kofferträger **von innen** verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 18 verwenden.

Die Kofferträger werden vorne über den Federbeinen und hinten am Befestigungsbügel befestigt. Seitlich werden sie nicht mit dem Motorrad verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.