

**Kofferträger für
Kawasaki ZZ – R 600
bis Bj. 1992**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.255 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
2 U-Scheiben 10,5	16 U-Scheiben 6,4
8 Distanzplättchen	2 selbstsichernde Muttern M 10
6 selbstsichernde Muttern M 6	2 Sechskantschrauben M 10 x 60
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 Sechskantschrauben M 6 x 25
4 Sechskantschrauben M 6 x 16	4 Inbusschrauben M 6 x 30
1 Versteifungsstrebe	8 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

Die beiden Spannhaken links und rechts unterhalb der Sitzbank demontieren; diese entfallen. Über die frei gewordenen Gewindebohrungen werden jeweils **zwei** Distanzplättchen gefügt und darüber werden die oberen Befestigungswinkel der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 6 x 30 montiert.

Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden an den Innenseiten der hinteren Auspufftopfbefestigungen montiert. Hierzu die Originalschrauben gegen die mitgelieferten längeren Sechskantschrauben M 10 x 60 austauschen.

Die Versteifungsstrebe wird hinten unter der Nummerschildhalterung mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 verschraubt. Die Originalschrauben entfallen. Die Strebe wird jeweils an der unteren seitlichen Lasche der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Die dem Bausatz beigefügten Sechskantschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern sind zur Befestigung der Kofferschloss-Adapter vorgesehen.

Der Kofferträger kann mit einer separaten Gepäckbrücke, Art.-Nr. 650.255 01 01 ergänzt werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen aufdrücken.

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen!

Bitte wenden

