

# Gepäckbrücke

## KAWASAKI W 650 / W 800

**Artikel-Nummer: 650.284 01 02 chrom**

**Artikel-Nummer: 650.284 01 01 schwarz**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Gepäckbrücke
- 2 Inbusschrauben M8 x 50
- 2 U-Scheiben ø8,4
- 2 Aludistanzen ø18 x ø9 x 25 mm
- 2 Unterlegplatten mit Gewinde M8 links/rechts

### **Montagehinweise:**

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

**Die vordere Befestigung** der Gepäckbrücke erfolgt über den oberen Federbeinaufnahmen. Die Original U-Scheiben bleiben als Abstandshalter montiert. Zur Befestigung die Originalmutter verwenden.

**Die hintere Befestigung** der Brücke erfolgt an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen in der Platte am Rahmen hinter den Haltegriffen.

Um den Träger an dieser Stelle befestigen zu können, muss zusätzlich hinten eine Unterlegplatte mit Gewinde M8 montiert werden.

Sitzbank abnehmen und Unterlegplatten rechts und links einlegen.

Die Unterlegplatte muss so montiert werden, dass der Gewindeeinsatz nach innen zum Kotflügel zeigt (Abbildung).

Zur Verschraubung der Brücke die Inbusschrauben M8 x 50 mit U-Scheiben verwenden. Zwischen Brücke und Rahmen eine Aludistanz ø18 x ø9 x 25mm als Abstandshalter zwischenfügen.



Ansicht von innen; Fahrtrichtung ->

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör lieferbar:  
Motorschutzbügel chrom Art.-Nr.: 501.217

**Achtung: Nicht kombinierbar mit den Packtaschenhaltern (C-Bow und Rohrausführung).**



An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [info@hepco-becker.de](mailto:info@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)