

# Kofferträger für Kawasaki VN 800 Classic ab Bj. 2000

Artikel-Nummer: 650.289 00 02 chrom



An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel mit Blinkerhalter	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
4 Linsenkopfschrauben M 8 x 50	1 Inbusschraube M 6 x 20
4 U-Scheiben Ø 6,4 mm	4 U-Scheiben Ø 8,4 mm
2 Chromstopfen für 16er Rohr	4 selbstsichernde Muttern M 6
2 Karosseriescheiben Ø 6,4 x 18 mm	1 Linsenkopfschraube M 6 x 35
1 Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 13 mm	4 Blinkerkabel à 15 cm ohne Stecker
8 Quetschverbinder	

## Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Blinkerkabel der hinteren Blinker trennen und diese demontieren. Die Seitendeckel links und rechts abschrauben.

Die unteren Rohrstreben der Kofferträger werden an den Verschraubungspunkten der Seitendeckel direkt am Rahmen montiert. Hierzu rechts die Originalschraube gegen die mitgelieferte Inbusschraube M 6 x 20 austauschen. Von außen eine Karosseriescheibe Ø 6,4 mm unterlegen.

Links die Originalschraube gegen die mitgelieferte Linsenkopfschraube M 6 x 35 austauschen. Von außen eine Karosseriescheibe Ø 6,4 mm unterlegen. Zwischen Seitendeckel und Haltetasche des Packtaschenhalters wird eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 13 mm zwischengeschoben.

Die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen in den seitlichen Chromleisten mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 50 montiert. Die Originalschrauben entfallen.

Der Befestigungsbügel wird an den hinteren Bohrungen der seitlichen Chromleiste montiert. Er wird so platziert, daß die Verbindungsstrebe über dem Kotflügel zwischen Rückleuchte und Nummernschildhalterung verläuft. Die Verschraubung des Bügels erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 40.

Die Blinker werden jeweils in den beiden hinteren Bohrungen des Befestigungsbügels montiert. Die Blinkerkabel werden in den seitlichen Chromleisten zu den Anschlußkabeln geführt; sie müssen verlängert werden.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den seitlichen kleinen Laschen der Kofferträger, in Fahrtrichtung gesehen davor, mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert.

Den Seitendeckel rechts anbringen.

## **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.**

Als Ergänzung zu dem Kofferträger bieten wir folgende Teile an:

600.289/611.289 Sissybar ohne und mit Gepäckbrücke  
650.289 01 02 Gepäckbrücke chrom

