

**Kofferträger für
Kawasaki VN 1500 / 1600
Mean Streak**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.293 00 02 chrom

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	2 Inbusschrauben M 6 x 20
1 Kofferträger rechts	2 Inbusschrauben M 6 x 12
1 Versteifungsbügel	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
1 Adapterwinkel links	4 selbstsichernde Muttern M 6
1 Adapterwinkel rechts	8 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Stahldistanzen Ø 12 x Ø 8 x 8 mm	

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten

Die seitlichen Chromblenden und die darunter verschraubten Gepäckhaken demontieren.

Montage der Adapterwinkel (A)

Diese werden anstelle der zuvor demontierten Gepäckhaken mit den Originalschrauben befestigt. Anschließend die Chromblenden wieder montieren.

Befestigung der Kofferträger

Vorne unten: (B) An der Innenseite der Soziousfußrastenverschraubung mit der Originalmutter.

Vorne oben: (C) An dem vorderen Gewinde des Adapterwinkels unter Zwischenfügen der Stahldistanz Ø 12 x Ø 8 x 8 mm mit der Inbusschraube M 6 x 20 und U-Scheibe.

Hinten oben: (D) An dem hinteren Gewinde des Adapterwinkels mit der Inbusschraube M 6 x 12 und U-Scheiben.

Befestigung des Versteifungsbügels (E)

Er verläuft innen im Kotflügel und wird an den kleinen, seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20, U-Scheiben und selbstsichernde Mutter M 6 verschraubt.

**Nach der Montage alle Schrauben auf festen Sitz kontrollieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Der Kofferträger kann durch eine Gepäckbrücke, Art. Nr. 650.293 01 02, ergänzt werden.

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



In Kombination mit Gepäckbrücke.

