

**Kofferträger für  
SUZUKI Bandit 1200  
ab Bj. 2001 - 2005**

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer: 650.322 00 01 schwarz**

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Kofferträger links                  | 1 Kofferträger rechts           |
| 1 Versteifungsbügel mit Blinkerhalter | 2 Flanschkopfschrauben M 8 x 55 |
| 2 Flanschkopfschrauben M 8 x 85       | 2 Flanschkopfschrauben M 6 x 20 |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 35             | 4 U-Scheiben Ø 8,4 mm           |
| 4 U-Scheiben Ø 6,4 mm                 | 4 selbstsichernde Muttern M 6   |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16        | 2 Aludistanzen Ø 15 x 9 x 20 mm |
| 2 Flanschkopfschrauben M 8 x 20       | 2 Tensilockmuttern M 8          |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8         |                                 |

**Montagehinweise**

Sitzbank und hintere Blinker demontieren.

**Montage der Kofferträger:**

Befestigung vorne unten (A)

Die hinteren Schrauben der Soziusfußrastenausleger durch die Inbusschrauben M 8 x 35 mit U-Scheibe ersetzen. Auf dem hinten überstehenden Gewinde wird die Flachstahllasche der Kofferträger mit U-Scheibe und selbstsichernder Mutter verschraubt.

Befestigung vorne oben (B)

Die Originalgepäck-Halterschrauben demontieren; sie entfallen. An den freien Gewindebohrungen die vorderen Halterungen der Kofferträger mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 50 verschrauben.

Befestigung hinten oben (C)

An den hinteren Verschraubungen des Haltebügels unter Zwischenfügen der Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 20 mm mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 85. Die Originalschrauben entfallen.

Befestigung des Versteifungsbügels mit Blinkerhalter (D)

Dieser wird zwischen Kotflügel und Nummernschildhalter mit den den Flanschkopfschrauben M 6 x 20 (Innenseiten Originalscheiben und Originalmuttern) verschraubt.

Außen erfolgt die Verschraubung an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen der Kofferträger mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 20 und Tensilockmuttern.

Die Blinker werden außen an den Haltetaschen mit den Originalmuttern verschraubt. Die Kabel verlaufen unterhalb des Rücklichts und müssen nicht verlängert werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

Als Ergänzung bieten wir unter der Artikel-Nr. 650.322 01 01 eine Gepäckbrücke an, die auch zur Topcaseanbringung geeignet ist.

Ebenso haben wir für dieses Motorrad einen Motorschutzbügel unter der Artikel-Nummer 501.315 an.

