

Kofferträger für Yamaha XT 600 Bj. 84 – 86 mit kleinem Tank

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.426 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Kofferträger links
- 2 Fußrastenstreben links und rechts
- 1 Haltebügel
- 2 Sechskantschrauben M 8 x 20
- 2 Sechskantschrauben M 8 x 60
- 2 Sechskantschrauben M 6 x 35
- 8 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
- 14 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm
- 2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 7 x 25 mm
- 10 selbstsichernde Muttern M 6
- 2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 7 x 7 mm
- 8 Kunststoffkappen M 8

- 1 Kofferträger rechts
- 1 Befestigungsbügel
- 1 Blinkerhaltestrebe
- 2 Sechskantschrauben M 6 x 45
- 2 Sechskantschrauben M 6 x 16
- 4 Schloßschrauben M 6 x 16
- 4 Karosseriescheiben \varnothing 8,4 x 30
- 2 Karosseriescheiben \varnothing 6,4 x 20
- 4 selbstsichernde Muttern M 8
- 2 Aludistanzen \varnothing 25 x \varnothing 9 x 25 mm
- 4 Sechskantschrauben M 6 x 20
- 4 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker lösen und abnehmen. Die beiden hinteren Schrauben des vorhandenen Originalgepäckträgers lösen. In den frei gewordenen Bohrungen wird die Lasche des Befestigungsbügels unter Zwischenschieben von jeweils einer Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 7 x 7 mm pro Bohrung mit den Sechskantschrauben M 6 x 35 montiert.

Dann an dem Befestigungsbügel die Kofferträger links und rechts mit den Schloßschrauben M 6 x 16 an den kleinen seitlichen Laschen (in Fahrtrichtung gesehen – davor) anbringen. Links den Kofferträger mit den kürzeren seitlichen Winkeln verwenden.

Die Fußrastenstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Durch Anhalten testen, welche links und rechts passen ist. Sie werden am Rahmen unter der oberen Verschraubung der Soziusfußrastenausleger verschraubt. Da die Originalschrauben zu kurz sind, werden die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 20 verwandt.

Die Sitzbankbefestigungsschrauben von der Radseite her lösen. Zwischen die Winkel der Kofferträger und die Sitzbankverschraubung jeweils eine Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 7 x 25 mm zwischenschieben und von außen Sechskantschrauben M 6 x 45 einschrauben. Von der Radseite her dann jeweils eine Karosseriescheibe \varnothing 6,4 x 20 über die Schraubenenden fügen und mit selbstsichernden Muttern M 6 befestigen.

An den vorderen Verschraubungen des Originalgepäckträgers werden anstelle der Blinkerlaschen jeweils zwei Karosseriescheiben \varnothing 8,4 x 30 untergelegt. Zwischen die Winkel der Kofferträger und dem Originalgepäckträger wird der Haltebügel eingefügt und dann jeweils eine Aludistanz \varnothing 25 x \varnothing 9 x 25 mm als Abstandshalter zwischengefügt. Das Ganze wird dann mit Sechskantschrauben M 8 x 60 befestigt.

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Die Originalblinker werden ohne die Befestigungslaschen an die Blinkerstrebe montiert, die hinten am Originalgepäckträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 angebracht ist. Die Blinkerhaltestrebe verläuft oberhalb des Befestigungsbügels.

Werden HEPCO – BECKER Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Für die Topcaseanbringung bieten wir einen Adapter zur Montage auf der Originalgepäckbrücke an, Artikel-Nr. 650.454 01 01.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen anbringen!

