

Kofferträger für Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1988-90

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.456 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---|--|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Verbindungsbügel | 2 Blinkerhalter |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 55 | 2 Sechskantschrauben M 10 x 20 |
| 2 Inbusschrauben M 5 x 15 | 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 4 U-Scheiben \varnothing 10,5 |
| 2 selbstsichernde Muttern M 10 | 2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 10,5 x 30 mm |
| 4 selbstsichernde Muttern M 6 | 1 Inbusschraube M 8 x 90 |
| 1 Aludistanz \varnothing 20 x \varnothing 9 x 73 mm | 1 Sechskantschraube M 6 x 18 |
| 4 Inbusschrauben M 8 x 25 | 11 U-Scheiben \varnothing 8,4 |
| 8 U-Scheiben \varnothing 6,4 | 4 U-Scheiben \varnothing 6,4 x 3 mm |
| 2 Kunststoffkappen M 8 | 2 Kunststoffkappen M 10 |

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Die beiden Kunststoffverkleidungen links und rechts demontieren.

Die beiden hinteren Befestigungsschrauben des Originalgepäckträgers lösen. In den frei gewordenen Bohrungen werden die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 55 montiert, wobei zwischen die Laschen der Kofferträger und den Befestigungsbohrungen des Originalträgers jeweils eine Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 10,5 x 30 mm als Abstandshalter montiert wird.

Links den Kofferträger mit der kleinen, rechts den mit der langen Lasche verwenden.

Die vordere Rohrlasche des linken Kofferträgers wird an der deckungsgleich vorhandenen, vorderen Befestigung des Originalgepäckträgers mit der Sechskantschraube M 6 x 18 montiert.

Die vordere Rohrlasche des rechten Kofferträgers wird an der deckungsgleich vorhandenen Befestigungsbohrung des Auspufftopfes unter Zwischenfügen der Aludistanz \varnothing 20 x \varnothing 9 x 73 mm mit der Inbusschraube M 8 x 90 montiert.

Die **linke** vordere Flachstahlstrebe des Kofferträgers wird an der oberen Befestigung des Alurahmenauslegers der Soziusfussraste (zwischen Rahmen und Ausleger) mit der Inbusschraube M 8 x 25 montiert. Die **rechte** vordere Flachstahlstrebe des Kofferträgers wird an der unteren Befestigung des Alurahmenauslegers der Soziusfussraste montiert. Damit die Aluplatten sich beim Anziehen nicht verspannen, werden an den beiden anderen Befestigungsbohrungen jeweils zwei U-Scheiben 8,4 zwischengefügt und zur Befestigung ebenfalls die Inbusschrauben M 8 x 25 verwendet.

Bitte wenden

Der Verbindungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Seine Position wird so bestimmt, dass er unterhalb der Nummernschildhalterung verläuft und die beiden mittleren Laschen des Bügels mit den Befestigungspunkten der Nummernschildhalterung deckungsgleich sind. Der Bügel wird zusammen mit der Nummernschildhalterung mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 mit dem Kotflügel verschraubt.

Die Blinkerhalter zur Befestigung der hinteren Blinker werden an den Original - Blinkerbefestigungsbohrungen am Gepäckträger **innen** verschraubt. Die mittlere grosse Bohrung der Lasche wird mit der Sechskantschraube M 10 x 20 befestigt, während die kleine Bohrung mit dem Gewinde durch die Inbusschraube M 5 x 15 gehalten wird. Da die Bohrung am Originalgepäckträger etwas höhenversetzt ist, werden hier jeweils zwei U-Scheiben $\varnothing 6,4 \times 3$ mm zwischengefügt.

Die Blinker in den letzten Bohrungen der Blinkerhalter wie original befestigen. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken.

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen!

Ausserdem haben wir für die XT 600 Tenere einen Tank- und Motorschutzbügel in unserem Lieferprogramm , Art.-Nr. 502.400

