

Gepäckbrücke mit Kofferträger für YAMAHA FZR 1000 Bj. '89/ '90

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Artikel-Nummer: 650.465 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	2 Sechskantschrauben M 6 x 20
1 Kofferträger rechts	4 Schlauchbinder 12 – 20
1 Gepäckbrücke	4 Sechskantschrauben M 6 x 16
4 Blinkerverlängerungskabel á 25 cm	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 Blinkerhaltewinkel	1 Inbusschraube M 6 x 50
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 7 mm	1 selbstsichernde Mutter M 10
2 U-Scheiben Ø 10,4	11 selbstsichernde Muttern M 6
19 U-Scheiben Ø 6,4	2 Sechskantschrauben M 6 x 30
1 Sechskantschrauben M 10 x 45	12 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

Sitzbank demontieren. Die beiden seitlichen Kunststoffverschalungen abnehmen. Die hinteren Blinker demontieren.

Die untere vordere Rohrlasche des **linken Kofferträgers** wird unter der Soziusfußbraste verschraubt. Hierzu die Originalschraube gegen die mitgelieferte längere Inbusschraube M 6 x 50 austauschen.

Die untere vordere Flachstahlstrebe des **rechten Kofferträgers** wird an der hinteren Befestigung des Auspufftopfes innen montiert. Die Originalschraube gegen die mitgelieferte längere Sechskantschraube M 10 x 45 austauschen.

Die seitlichen unteren Rohrbefestigungen der Kofferträger werden über die vorhandenen Rohrführungen (Halter) gefügt und jeweils mit zwei Schlauchbindern befestigt.

Die hinteren seitlichen Rohrstreben der Kofferträger werden über die deckungsgleich vorhandenen Befestigungsbohrungen des Kotflügels am Rahmen gefügt. Diese liegen unter den seitlichen Kunststoffverschalungen in Höhe des Rücklichts. Die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 20 austauschen.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt **innen** mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Hinten wird sie zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln, wobei diese **innen** montiert werden mit der **Abkröpfung zur Fahrzeugmitte** hin, mit den Sechskantschrauben M 6 x 30 angebracht, wobei zusätzlich zwischen Blinkerhaltewinkel und Gepäckbrücke jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 7 mm geschoben wird. Die Blinkerhaltewinkel werden zusätzlich mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 in den letzten Bohrungen der Kofferträger verschraubt.

Die Blinker werden dann mit den Originalmuttern an den Blinkerhaltewinkeln angebracht. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Verlängerungskabeln verlängert werden.

Die dem Bausatz beigefügten Sechskantschrauben M 6 x 16 sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter an den hinteren kleinen Laschen der Kofferträger vorgesehen.

bitte wenden!

Der Träger ist passend zur Montage von allen HEPCO & BECKER – Koffern, jedoch schränken die Koffer Junior 30 und 40 die Beinfreiheit des Sozius ein.

Nach Montage der Koffer ist zu überprüfen, daß der Freiraum zwischen Kofferunterseite und Auspuff mindestens 20 mm beträgt. Ansonsten den Auspufftopf durch Anbringen eines Langloches an der hinteren Befestigung tiefer setzen.

Bauartbedingt darf der Träger mit max. 20 kg beladen werden.



**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**