

**Kofferträger
BMW R 850 R ab Bj. 2003
BMW R1150R**

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



**Artikel-Nr: 650.631 00 01 schwarz
650.631 00 02 chrom**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16
1 Kofferträger rechts	4 selbstsichernde Muttern M 6
1 Versteifungsbügel	2 selbstsichernde Muttern M 8
2 Inbusschrauben M 8 x 20	8 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 25	12 U-Scheiben Ø 8,4 mm
4 Inbusschrauben M 6 x 30	1 Aludistanz Ø 15 x Ø 9 x 15 mm
1 Flanschkopfschraube M 8 x 35	4 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 13 mm
2 Flanschkopfschrauben M 8 x 20	4 Karosseriescheiben Ø 8,4 x Ø 24 x 2 mm

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Montage der Kofferträger

Vorne unten links: Die Flachstahllasche wird zwischen Soziusfußrastenausleger und Rahmen verschraubt. An der vorderen Verschraubung werden drei U-Scheiben Ø 8,4 mm als Abstandshalter zwischengeschoben. Zur Verschraubung die Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben verwenden.

Vorne unten rechts: An der Außenseite der hinteren Soziusfußrastenverschraubung unter Zwischenfügen der Aludistanz Ø 15 x Ø 9 x 15 mm. Zur Verschraubung die Flanschkopfschraube M 8 x 35 verwenden.

Befestigung vorne oben: An den Gewindelaschen am Rahmen unter Zwischenfügen von jeweils zwei Karosseriescheiben Ø 8,4 x Ø 24 x 2 mm. Zur Verschraubung die Inbusschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben verwenden.

Befestigung hinten: An den deckungsgleich vorhandenen Gewindebohrungen am Rahmenende mit den Inbusschrauben M 6 x 25 nebst U-Scheiben. Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 13 zwischenschieben. Zur Verschraubung die Inbusschrauben M 6 x 30 verwenden.

Montage des Versteifungsbügels: Dieser verläuft über dem Kotflügel und wird an den Innenseiten der hinteren Bügel von den Kofferträgern mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Die ebenfalls mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter bestimmt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Zur Ergänzung der Kofferträger bieten wir unter der Artikel-Nr. 650.631 01 01 schwarz und 01 02 chrom eine separate Gepäckbrücke an.

