

Kofferträger BMW F 650 CS

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nr: 650.633 00 09 silber

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	6 selbstsichernde Muttern M 6
1 Kofferträger rechts	2 selbstsichernde Muttern M 8
1 Versteifungsstrebe	2 U-Scheiben \varnothing 5,4 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 55	8 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm
4 Inbusschrauben M 6 x 70	4 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
2 Inbusschrauben M 6 x 18	2 Stahldistanzen \varnothing 12 x \varnothing 8 x 20 mm
2 Inbusschrauben M 5 x 25	2 Stahldistanzen \varnothing 12 x \varnothing 8 x 25 mm
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16	4 Blinkerkabel à 15 cm (ohne Stecker)
2 Sechskantmutter M 8	8 Quetschverbinder

Montagehinweise

Zur Montage wird ein Schlüssel Torx T 30 benötigt.

Die hinteren Blinker demontieren.

Montage vorne unten (A)

Die Fußrastenbolzen demontieren. Hierfür die Inbusschrauben M 8 x 55 einsetzen und mit den Sechskantmutter M 8 verschrauben. Auf die unten überstehenden Gewindeenden werden die Haltetaschen der Kofferträger (von den vorderen Rohrstreben) verschraubt. Hierzu die U-Scheiben und selbstsichernden Mutter M 8 verwenden.

Befestigung vorne oben (B)

An den vorderen Kotflügelverschraubungen unter Zwischenfügen der Stahldistanzen \varnothing 12 x \varnothing 8 x 25 mm mit den Inbusschrauben M 6 x 70 nebst U-Scheiben. Die Originalverschraubungen entfallen.

Befestigung hinten oben (C)

An den hinteren Verschraubungen des Haltebügels. Die Originalschrauben entfallen. Die Stahldistanzen \varnothing 12 x \varnothing 8 x 20 mm werden als Abstandshalter zwischengeschoben. Zur Verschraubung die Inbusschrauben M 6 x 70 nebst U-Scheiben verwenden.

Befestigung der Versteigungsstrebe (D)

Diese wird zusammen mit dem Nummernschild mit den Inbusschrauben M 5 x 25 nebst U-Scheiben verschraubt. An den Kofferträgern erfolgt die Verschraubung mit den Inbusschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Mutter.

Befestigung der Blinker (E)

Sie werden an den Blinkerlaschen (im oberen hinteren Bereich der Kofferträger) mit den Originalschrauben und -mutter verschraubt. Die Anschlußkabel mit den mitgelieferten Kabeln und Quetschverbindern verlängern.

Die ebenfalls mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 6 x 16, U-Scheiben \varnothing 6,4 mm und selbstsichernde Mutter M 6 sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter vorgesehen (F).

bitte wenden!

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.**

Als weiteres, ergänzbares Zubehör bieten wir für die F 650 CS an:

650.633 01 09 Gepäckbrücke silber

650.914 00 09 Motorschutzbügel silber

