

# Gepäckträger mit Kofferträger Laverda Jota 1000/1200 TS

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer:**  
**650.705 00 01 schwarz**

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Kofferträger rechts          | 2 Sechskantschrauben M 8 x 20     |
| 1 Kofferträger links           | 2 U-Scheiben Ø 8,4 mm             |
| 1 Gepäckbrücke                 | 16 U-Scheiben Ø 6,4 mm            |
| 2 Fußrastenstreben             | 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 13 mm |
| 1 Befestigungsbügel            | 1 Rundgummifeder 52 18 151        |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 18  | 8 selbstsichernde Muttern M 6     |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 | 4 selbstsichernde Muttern M 8     |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 30  |                                   |

Montagehinweise

Den um das Sitzbankende verlaufenden Haltebügel und die daran befestigten Blinker entfernen.

Die Kofferträger werden vorne über den Federbeinen montiert.

Die Fußrastenstreben werden an den Laschen der Gepäcktaschenhalter vorne unten mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht. Sie werden zusammen mit den Soziusfußrasten an den Rahmenauslegern befestigt.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrrichtung gesehen – *davor*) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 angebracht und zwar so, daß der Bügel unter der Rücklichtkonsole verläuft.

Die in der Mitte des Bügels angebrachte Lasche enthält eine Bohrung. Diese ist auf die Nummernschildhalterung zu übertragen. In die angebrachte Bohrung wird die Rundgummifeder verschraubt und daran die Lasche des Befestigungsbügels angebracht.

Die Gepäckbrücke wird an den vorhandenen Laschen der Kofferträger direkt verschraubt mit den Sechskantschrauben M 6 x 30. Hinten wird beidseitig eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 13 mm zwischengefügt.

Die Blinker werden auf die Haltebolzen an den Enden der Kofferträger aufgeschoben und verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**  
**Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen!**