

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de
Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger

Triumph Bonneville Amerika

Baujahr 2005 - 2010

Artikel-Nummer: 650.782 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	6 Linsenkopfschrauben M 8 x 45
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
10 U-Scheiben Ø 8,4 mm	8 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 selbstsichernde Muttern M 8	4 selbstsichernde Muttern M 6
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 7 mm	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 12 mm

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten

Die hinteren Blinker demontieren.

Befestigung vorne unten (A)

Die oberen Schrauben der Soziusfußrastenplatten gegen die Linsenkopfschraube M 8 x 45 plus U-Scheiben austauschen.

Auf den nach innen überstehenden Gewinden werden die Haltetaschen der Kofferträger mit den U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Befestigung vorne oben (B)

an den mittleren Verschraubungen der seitlichen Chromleisten mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheiben.

Zwischen Chromleisten und Haltetaschen wird jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 7 mm als Abstandshalter geschoben.

Befestigung hinten oben (C)

An den hinteren Verschraubungen der seitlichen Chromleisten mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheiben.

Zwischen Chromleisten und Haltetaschen wird jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 12 mm als Abstandshalter geschoben.

Die Distanzen entfallen bei gleichzeitiger Montage einer Hepco & Becker Sissybar oder Gepäckbrücke.

Montage des Versteifungsbügels

Der u-förmige Bügel wird außen über den Blinkerbohrungen des Nummerschildhalters mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt **(D)**.

Die Blinker werden an den oberen Bohrungen des Bügels, wie original, verschraubt. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden **(E)**.

Die seitliche Befestigung erfolgt an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger, in Fahrtrichtung gesehen – davor, mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern **(F)**.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen!

Die Kofferträger können durch eine Gepäckbrücke, Art. Nr. 650.782 01 02, oder eine Sissybar, Art. Nr. 611.782 ergänzt werden.

