

**Kofferträger für
H O N D A XLV 1000 VARADERO
Bj. 2003-2006**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nr.: 650.934 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Kofferträger links
- 1 Kofferträger rechts
- 1 Flachstahlbügel (mittlere Befestigung)
- 1 Rohrbügel
- 6 Flanschkopfschrauben M 8 x 20
- 2 Flanschkopfschrauben M 8 x 35
- 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
- 8 U-Scheiben Ø 6,4
- 4 selbstsichernde Muttern M 6
- 6 Tensilockmuttern M 8
- 2 Karoseriescheiben Ø 10,5 x Ø 29 x 2,5 mm

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank abnehmen. Die Originalgepäckbrücke anheben, die Blinker müssen nicht demontiert werden.

Montage des Flachstahlbügels (A)

Diesen unter der vorderen Befestigung der Originalbrücke montieren. Den Bügel so platzieren, dass die Abkröpfung nach hinten zeigt. Die Originalbrücke darüber und zur Befestigung die Flanschkopfschrauben M 8 x 35 verwenden.

Montage des Rohrbügels (B)

Dieser wird unter der hinteren Befestigung der Originalgepäckbrücke montiert. Als Abstandshalter von oben jeweils 1 Karoseriescheibe Ø 10,5 x Ø 29 x 2,5 mm zwischen fügen. Zur Befestigung die Originalschrauben verwenden. Der Bügel wird so platziert, dass die Strebe unterhalb der Nummernschildbeleuchtung über dem Kotflügel verläuft.

Montage der Kofferträger

Die Kofferträger werden mit den **vorderen unteren Befestigungen (C)** außen über den Halterungen der Soziusfußrasten montiert (jeweils 2 Bohrungen). Hierzu die Flanschkopfschrauben M 8 x 20 nebst Tensilockmuttern verwenden.

Die **obere Befestigung (D)** der Kofferträger erfolgt an dem zuvor montierten Flachstahlbügel mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 20 nebst Tensilockmuttern.

Die **hintere Befestigung** der Kofferträger erfolgt an dem zuvor montierten Rohrbügel **(E)**. Bitte darauf achten, dass die kleinen Laschen der Kofferträger **hinter den Bügellaschen** sitzen (in Fahrtrichtung gesehen).

Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren. Sitzbank aufstecken. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör bieten wir für die Varadero folgende Teile an:

- 650.934 01 01 Gepäckbrücke für Topcasemontage
- 502.113 Tank- und Motorschutzbügel
- 505.909 Hauptständer

bitte wenden

