

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6622520 01 01 schwarz/black

KAWASAKI J125 / J300
(2014-2020)

DE INHALT
GB CONTENTS

1x 700009688 Gepäckplatte

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1 700006881 Alurack
- 1 700006882 TC-Bügel für Alurack
- 1 700006883 Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1 700008650 Easyrack
- 1 700008647 Abdeckblende links
- 1 700008648 Abdeckblende rechts

1x 700009689 Schraubensatz:

- 2x Senkschraube M6x35
- 2x Senkschraube M6x30
- 4x Zylinderschraube Innensechskant M6x16
- 4x Zylinderschraube Innensechskant M6x12
- 2x Viereck-Scheibe 20x20x ø6,4
- 2x U- Scheibe ø6,4
- 2x Aludistanz ø20xø11x20mm
- 2x Aludistanz ø20xø11x15mm

1x 700009688 Rack adapter

When ordering a Alurack:

- 1 700006881 Alurack
- 1 700006882 bow for Alurack
- 1 700006883 plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

- 1 700008650 Easyrack
- 1 700008647 plastic cover left
- 1 700008648 plastic cover right

1x 700009689 Schraubensatz:

- 2x countersunk screw M6x35
- 2x countersunk screw M6x30
- 4x allen screw M6x16
- 4x allen screw M6x12
- 2x special washer 20x20x ø6,4
- 2x washer ø6,4
- 2x alu spacer ø20xø11x20mm
- 2x alu spacer ø20xø11x15mm

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6552520 01 01 schwarz/black



Easyrack



Alurack



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!


Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6622520 01 01 schwarz/black

KAWASAKI J125 / J300
(2014-2020)

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED




Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6552520 01 01 schwarz/black





DE VORBEREITUNG
GB PREPARING



Die Abdeckung der Originalbrücke demontieren und von der Rückseite mit einem Stufenbohrer die 4 vormarkierten Punkte auf $\varnothing 23\text{mm}$ aufbohren. Anschließend die Abdeckung wieder montieren.

Disassemble the cover of the original rack and drill the 4 pre-marked points on the rear with a step drill to $\varnothing 23\text{mm}$. After that, mount the cover again.



Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderkopf-schrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

HINWEIS:
Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

NOTICE:
The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only.

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6622520 01 01 schwarz/black

KAWASAKI J125 / J300
(2014-2020)

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Gepäckplatte:

Auf der Abdeckung der original
Gepäckbrücke.

VORNE ① die Aludistanz
Ø20xØ11x20mm und

HINTEN ② die Aludistanz
Ø20xØ11x15mm in die gebohrten
Aussparungen stellen.

Gepäckplatte auflegen und

VORNE ① mit den Senkschrauben
M6x35 und

HINTEN ② mit den Senkschrauben
M6x30 verschrauben.

Fastening of the rack adapter:

at the cover of the original rack.


FRONT ① put alu spacer
Ø20xØ11x20mm and

REAR ② put alu spacer
Ø20xØ11x15mm into the borings.


Position the rack adapter and fix it

FRONT ① with countersunk
screws M6x35 and

REAR ② with countersunk
screws M6x30.



1



Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6552520 01 01 schwarz/black



Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6622520 01 01 schwarz/black

KAWASAKI J125 / J300
(2014-2020)

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6552520 01 01 schwarz/black



Montage des Aluracks/Easyracks:

Auf der Gepäckplatte in den äußeren freien Gewindebohrungen.

Hinten mit den Zylinderschrauben M6x16 sowie den Viereck-Scheiben 20x20x ø6,4.

Vorne mit den Zylinderschrauben M6x16 sowie U- Scheiben ø6,4.

Anschließend die Kunststoffabdeckung des Aluracks montieren.

Fastening of the Alurack/Easyracks:


On the rack adapter in the outer free threads.

Rear use allen screws M6 x 16 and special washer 20x20xø6,4.



Front use allen screws M6 x 16 and washers ø6,4. Mount the plastic cover.

2

Alurack:




Easyrack:



4x



2x



2x



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de