

Hauptständer / centre stand

YAMAHA XT 660 R / X
Art.Nr.: 505.4505

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de
Internet: www.hepco-becker.de



Sehr geehrter Kunde,

Wir freuen uns über Ihre Kaufentscheidung;
Sie haben ein gutes Hepco & Becker Produkt erworben !

Neben den allgemein bekannten Vorzügen eines Hauptständers (Entlastung des Fahrwerks, geringere Standfläche...) zeichnet sich dieses Produkt durch gutes Handling und große Stabilität aus !

Das Aufrichten des Motorrades erfolgt mit geringem Kraftaufwand und fast ausschließlich durch den Einsatz des eigenen Körpergewichtes.

Zur Montage Ihres Hauptständers beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

Vorbereitende Arbeiten:

Bevor Sie mit den Montagearbeiten beginnen können, demontieren Sie bitte den rechten Auspufftopf.

Montageanleitung:

Befestigung des Hauptständers:

Fetten Sie die mitgelieferten Lagerhülsen ⑨ ein und schieben Sie diese in den Hauptständer ①

Halten Sie den Hauptständer, sowie die Stahldistanz ⑧ zwischen die Rahmenhalter und verschrauben Sie diese mit der Inbusschraube M 10 x 100 ⑤ nebst U-Scheiben ⑥ und selbstsichernden Muttern ⑦ .

Befestigung der Lasche mit Federbolzen:

Montieren Sie die Lasche mit Federbolzen ② mit den Originalschrauben von außen am Fußrastenhalter.

Hierbei ist darauf zu achten, dass der Bolzen nach innen zeigt !

Befestigung der Feder:

Hängen Sie das Federplättchen ③ samt Federsatz ④ an der Lasche mit Federbolzen ② ein, und spannen Sie diesen mittels großem Schraubenzieher oder Feststellzange auf den Haltebolzen an Ihrem Hauptständer ①.

Bitte kontrollieren Sie nun die Funktionalität Ihres Hauptständers.


Wir wünschen Ihnen eine unfallfreie Saison und allzeit gute Fahrt

bitte wenden!




Hauptständer / centre stand

YAMAHA XT 660 R / X
 Art.Nr.: 505.4505




① **Hauptständer**
 centre Stand



HS704.007 1 Stück/pcs

② **Lasche mit Federbolzen**
 shackle with spring hook



HS704.008 1 Stück/pcs

③ **Federplättchen „Typ 2“**
 spring leaf




HS 704.009 1 Stück/pcs

④ **Federsatz „Typ 5“**
 spring set



150.979 1 Satz/set

⑤ **Inbusschraube M10 x 100**
 fillister head screw



150.879 1 Stück/pcs

⑥ **U-Scheibe Ø 10,4**
 washer




150.811 2 Stück/pcs

⑦ **Selbstsichernde Mutter M10**
 self lock nut



150.801 1 Stück/pcs

⑧ **Stahldistanz Ø16x Ø12x 44**
 distance bushing (verzinkt)



150.712 1 Stück/pcs

⑨ **Lagerhülsen Ø16xØ10,5x17**
 bearing bushing (verzinkt)



150.713 2 Stück/pcs