Easyrack Alurack

KTM 1050 / 1190 Adventure / R
(2015-2016) / (2013-2016)

6617519 01 01 6507519 01 01 schwarz/black

KTM 1290 Super Adventure / R / S / T
(2015-2020)

6617533 01 01 6507533 01 01 schwarz/black

KTM 1090 Adventure
(2017-2018)

6627556 01 01 6557556 01 01 schwarz/black

KTM 1090 Adventure R
(2017-2018)

6627563 01 01 6557563 01 01 schwarz/black

KTM 790 Adventure
(2019-2021)

6627581 01 01 6557581 01 01 schwarz/black

KTM 790 Adventure
(2024-)

6627660 01 01 6557660 01 01 schwarz/black

KTM 890 SMT
(2023-)

6627655 01 01 6557655 01 01 schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally
(2023-)

6627656 01 01 6557656 01 01 schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally
(2021-2022)

6627617 01 01 6557617 01 01 schwarz/black

HUSQVARNA Norden 901 / Expedition
(2022-)

6627634 01 01 6557634 01 01 schwarz/black

(DE) INHALT
(GB) CONTENTS

1x 700008184 Halteplatte

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:
1x 700006881 Alurack
1x 700006882 TC-Bügel für Alurack
1x 700006883 Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:
1x 700008650 Easyrack
1x 700008647 Abdeckblende links
1x 700008648 Abdeckblende rechts
1x 700008936 Schraubensatz:
2x Senkschrauben M8 x 60
2x Senkschrauben M8 x 50
2x Senkschrauben M8 x 45
2x Zylinderschraube M6 x 20
2x Zylinderschraube M 6 x 16
4x Zylinderschraube M6 x12
4x U-Scheibe ø6,4
2x Selbstsichernde Mutter M6
4x Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4

1x 700008184 Adapter plate

When ordering a Alurack:
1x 700006881 Alurack
1x 700006882 bow for Alurack
1x 700006883 plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:
1x 700008650 Easyrack
1x 700008647 plastic cover left
1x 700008648 plastic cover right
1x 700008936 Screw kit:
2x countersunk screw M8 x 60
2x countersunk screw M8 x 50
2x countersunk screw M8 x 45
2x allen screw M6 x 20
2x allen screw M 6 x 16
4x allen screw M6 x12
4x washer ø6,4
2x self lock nut M6
4x special washer 20 x 20 x ø6,4

Easyrack

Kombinierbar mit Kofferträger
Combinable with side carrier

Alurack

220515/020317/250717/180817/100519/270819/160321/210621/121021/130122/170522/270323/020823/041023/090724/190824/190225

Easyrack Alurack

KTM 1050 / 1190 Adventure / R
(2015-2016) / (2013-2016)

6617519 01 01 6507519 01 01 schwarz/black

KTM 1290 Super Adventure / R / S / T
(2015-2020)

6617533 01 01 6507533 01 01 schwarz/black

KTM 1090 Adventure
(2017-2018)

6627556 01 01 6557556 01 01 schwarz/black

KTM 1090 Adventure R
(2017-2018)

6627563 01 01 6557563 01 01 schwarz/black

KTM 790 Adventure
(2019-2021)

6627581 01 01 6557581 01 01 schwarz/black

KTM 790 Adventure
(2024-)

6627660 01 01 6557660 01 01 schwarz/black

KTM 890 SMT
(2023-)

6627655 01 01 6557655 01 01 schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally
(2023-)

6627656 01 01 6557656 01 01 schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally
(2021-2022)

6627617 01 01 6557617 01 01 schwarz/black

HUSQVARNA Norden 901 / Expedition
(2022-)

6627634 01 01 6557634 01 01 schwarz/black

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED



DE EINSCHRÄNKUNG
GB LIMITATION

Unsere Kofferempfehlung:
- Xplorer Koffer mit Topcase

Folgende Koffer und Topcase Kombis wurden getestet:
- Junior Koffer mit Junior TC 40 (TC 55 nicht passend)
- Journey Koffer mit Journey Topcase (TC52/TC55 nicht passend)
- Alukoffer Standard und Topcase

Our case/ top case recommendation:
- Xplorer case with top case

The following cases and top case combos have been tested:
- Junior case with Junior TC 40 (TC 55 not suitable)
- Journey case with Journey top case (TC52/TC55 not suitable)
- Alu Standard with top case

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Original Gepäckbrücke demontieren.
Dismantle original rear rack.

Easyrack Alurack

KTM 1050 / 1190 Adventure / R
(2015-2016) / (2013-2016)

6617519 01 01 | 6507519 01 01 schwarz/black

KTM 1290 Super Adventure / R / S / T
(2015-2020)

6617533 01 01 | 6507533 01 01 schwarz/black

KTM 1090 Adventure
(2017-2018)

6627556 01 01 | 6557556 01 01 schwarz/black

KTM 1090 Adventure R
(2017-2018)

6627563 01 01 | 6557563 01 01 schwarz/black

KTM 790 Adventure
(2019-2021)

6627581 01 01 | 6557581 01 01 schwarz/black

KTM 790 Adventure
(2024-)

6627660 01 01 | 6557660 01 01 schwarz/black

KTM 890 SMT
(2023-)

6627655 01 01 | 6557655 01 01 schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally
(2023-)

6627656 01 01 | 6557656 01 01 schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally
(2021-2022)

6627617 01 01 | 6557617 01 01 schwarz/black

HUSQVARNA Norden 901 / Expedition
(2022-)

6627634 01 01 | 6557634 01 01 schwarz/black

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING



4x

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

HINWEIS:
Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

NOTICE:
The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Halteplatte:

Über den nun freien Bohrungen die Halteplatte positionieren
und vorne ①
mit den Senkschrauben M8x60
und hinten ②
mit den Senkschrauben M8x50
(790 Adventure: Senkschrauben M8x45)
zusammen mit den Haltegriffen verschrauben.

Fastening of the adapter plate:

Position the adapter plate over the free borings and fix them together with the original handle bar.
Front ① use countersunk screws M8x60
Rear ② use countersunk screws M8x50
(790 Adventure: screws M8x45)

2x

2x

1



Easyrack Alurack

KTM 1050 / 1190 Adventure / R
(2015-2016) / (2013-2016)

66**17519** 01 01 | 650**7519** 01 01 schwarz/black

KTM 1290 Super Adventure / R / S / T
(2015-2020)

66**17533** 01 01 | 650**7533** 01 01 schwarz/black

KTM 1090 Adventure
(2017-2018)

662**7556** 01 01 | 655**7556** 01 01 schwarz/black

KTM 1090 Adventure R
(2017-2018)

662**7563** 01 01 | 655**7563** 01 01 schwarz/black

KTM 790 Adventure
(2019-2021)

662**7581** 01 01 | 655**7581** 01 01 schwarz/black

KTM 790 Adventure
(2024-)

662**7660** 01 01 | 655**7660** 01 01 schwarz/black

KTM 890 SMT
(2023-)

662**7655** 01 01 | 655**7655** 01 01 schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally
(2023-)

662**7656** 01 01 | 655**7656** 01 01 schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally
(2021-2022)

662**7617** 01 01 | 655**7617** 01 01 schwarz/black

HUSQVARNA Norden 901 / Expedition
(2022-)

662**7634** 01 01 | 655**7634** 01 01 schwarz/black

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Alurack:
Das Alurack auf der Halteplatte ausrichten und positionieren.

Vorne ④ mit den Zylinderschrauben M6 x 16 und U-Scheiben ø6,4 verschrauben.
Hinten ③ mit den Zylinderschrauben M6 x 20,Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 verschrauben.
Anschließend die Kunststoffabdeckung montieren.

First align and position the Alurack on the adapter plate.

Fastening of the Alurack:
Front ④ with allen screws M6 x 16 and washers ø6,4.
Rear ③ with allen screws M6 x 20, special washer 20 x 20 x ø6,4, washers ø6,4 and self-lock nuts M6.

Mount the plastic cover.

2

Alurack:





Easyrack Alurack

KTM 1050 / 1190 Adventure / R
(2015-2016) / (2013-2016)

6617519 01 01 | 6507519 01 01 schwarz/black

KTM 1290 Super Adventure / R / S / T
(2015-2020)

6617533 01 01 | 6507533 01 01 schwarz/black

KTM 1090 Adventure
(2017-2018)

6627556 01 01 | 6557556 01 01 schwarz/black

KTM 1090 Adventure R
(2017-2018)

6627563 01 01 | 6557563 01 01 schwarz/black

KTM 790 Adventure
(2019-2021)

6627581 01 01 | 6557581 01 01 schwarz/black

KTM 790 Adventure
(2024-)

6627660 01 01 | 6557660 01 01 schwarz/black

KTM 890 SMT
(2023-)

6627655 01 01 | 6557655 01 01 schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally
(2023-)

6627656 01 01 | 6557656 01 01 schwarz/black

KTM 890 Adventure / R / Rally
(2021-2022)

6627617 01 01 | 6557617 01 01 schwarz/black

HUSQVARNA Norden 901 / Expedition
(2022-)

6627634 01 01 | 6557634 01 01 schwarz/black

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Easyrack:
Das Easyrack auf der Halteplatte ausrichten und positionieren.

Vorne ④ mit den Zylinderschrauben M6 x 16 und U-Scheiben ø6,4 verschrauben.
Hinten ③ mit den Zylinderschrauben M6 x 20,Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 verschrauben.
Anschließend die Kunststoffabdeckungen montieren.

First align and position the Easyrack on the adapter plate.

Fastening of the Easyrack:
Front ④ with allen screws M6 x 16 and washers ø6,4.
Rear ③ with allen screws M6 x 20, special washer 20 x 20 x ø6,4, washers ø6,4 and self-lock nuts M6.
Mount the plastic cover.

3

Easyrack:





DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de